

1.

Remove the large capsule from inside the room and the small capsule from outside the room

Retirer la grande capsule située à l'intérieur de la pièce et la petite capsule située à l'extérieur de la pièce



2.

Place the float inside

Placer le flotteur à l'intérieur



3.

Aim the float and return the large capsule to its original position

Viser le flotteur et remettre la grande capsule à son emplacement initial

