

Elektrische Mäusefalle

Bedienungsanleitung

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel. Legen Sie 4 "AA" Batterien ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Öffnen Sie den Deckel der elektronischen Mäusefalle.
3. Platzieren Sie den Köder an der dafür vorgesehenen Stelle. Die Köderfalle befindet sich auf der Rückseite der Falle. Fügen Sie ein bisschen Erdnussbutter oder etwas anderes Essbares, mit einem hohen Proteingehalt, wie Schokolade, Haselnusscreme etc. hinzu.
4. Platzieren Sie die Falle dort, wo Sie auf Grund von Anzeichen nagetiere vermuten oder entlang der Wände, an denen Nagetiere vorzugsweise laufen. Die Falle sollte in Längsrichtung, mit dem Eingangsloch an der Wand, platziert werden.
5. Schalten Sie die Falle ein. Wenn die Falle richtig funktioniert, blinkt ein grünes Licht einmal auf.
6. Ein blinkendes grünes Licht zeigt an, dass ein Nagetier in der Falle getötet worden ist. Entsorgen Sie das tote Nagetier sowie den Köder und platzieren Sie die Falle an einem neuen Ort.

