

2409951

**NL: Gebruiksaanwijzing:**

Adapter aansluiten en aan-uit knop gebruiken.
Apparaat geeft geen constant geluid!

EN: User Manual:

Connect adapter and use on-off button.
Device does not give constant sound!

DE: Gebrauchsanweisung:

Adapter anschließen und Ein/Aus-Taste betätigen.
Das Gerät erzeugt keinen Dauerton!

FR: Mode d'emploi :

Brancher l'adaptateur et utiliser le bouton marche-arrêt.
L'appareil ne produit pas un son constant !

ES: Instrucciones de uso:

Conecte el adaptador y utilice el botón de encendido y apagado.
El aparato no emite un sonido constante.

IT: Istruzioni per l'uso:

Collegare l'adattatore e utilizzare il pulsante di accensione e spegnimento.
Il dispositivo non produce un suono costante!

DA: Brugsanvisning:

Tilslut adapteren, og brug tænd/sluk-knappen.
Enheden producerer ikke en konstant lyd!