

Cod. 3409900



PISTOLA ABBATTIBESTIAME BOLT, BLITZ-KERNER

Carica e uso

1. Svitare il pezzo della testa (201), posizionare la cartuccia (fuoco centrale, cal. 9 x 17 mm) con il tappo a percussione in alto. La potenza del carico della cartuccia è segnalato dagli anelli colorati sul tappo a percussione.

verde – leggero	per suini e bovini di piccole dimensioni
giallo – medio	per vacche, cavalli, piccoli buoi
blu – pesante	per buoi di grandi dimensioni e tori
rosso – molto pesante	per il bestiame più pesante

2. Avvitare il pezzo della testa (201) ben stretto a destra. Assicurarsi che la rondella (212) non sia storta. L'apertura deve essere all'opposto del grilletto.
3. Tirare fuori il percussore (208) dal dado percussore (209) fino a che si sente il grilletto (211). L'apparato è ora carico.
4. La pistola deve essere tenuta saldamente con entrambe le mani sul cranio dell'animale – testa (201) con grilletto (211) e dado percussore (209) in alto – e il colpo è pronto a partire con una pressione sul grilletto (211). Fare attenzione che il grilletto sia completamente premuto.



5. Se il bossolo resta bloccato può essere estratto con l'estrattore sul grilletto (211) introducendolo nella scanalatura della sede della cartuccia (pezzo intermedio 202).
6. **ATTENZIONE!** Posizionare la pistola sul cranio dell'animale sempre il più saldamente possibile, non posizionare sugli spigoli: Non appoggiare il proprio corpo contro la parte bassa della pistola dalla quale si proietta l'otturatore (205), anche quando si esaminano dei possibili inceppamenti.
7. Se la pistola non funziona, procedere così: Svitare la testa (201) e togliere la cartuccia. Controllare se il percussore (208) è in ordine. In caso contrario, inviare la pistola al produttore.
8. **IN OGNI CASO EVITARE I COLPI A VUOTO – SPARARE COLPI DI PROVA SOLO CONTRO UNO SPESSO SUPPORTO DI LEGNO!**
9. Un buon funzionamento dell'apparato è garantito se si utilizzano le nostre munizioni. Ulteriori cartucce ordinate verranno consegnate in tempi brevi.

Pulizia

Si raccomanda di pulire accuratamente la pistola dopo ogni utilizzo, in ogni caso prima di un lungo periodo di inutilizzo, dato che i residui della polvere possono causare una mancata esplosione.

1. Svitare la chiusura (203).
2. Togliere la molla dell'otturatore (215).
3. Far uscire l'otturatore (205) e spingerlo fuori con il cuscinetto di gomma (216). Pulire l'interno del cilindro della pistola (204) e la sede della cartuccia (= pezzo intermedio 202) con la spazzolina fornita e, se necessario, con petrolio; poi oliare leggermente. Non oliare il cuscinetto di gomma (216).
4. Posizionare l'otturatore (205) – il cuscinetto di gomma (216) – la molla dell'otturatore (215) in successione, avvitare la chiusura (203).

5. Si raccomanda di risciacquare la testa smontata (201) nel petrolio o in un altro prodotto liquido equivalente.
6. Assicurarsi del corretto funzionamento dell'apparato inserendo il bastone per la pulizia fornito (senza la spazzolina) al posto della cartuccia nella sede della cartuccia e spingere fuori l'otturatore contro la pressione della molla.
7. Poi l'otturatore di sparo spingerà fuori di 75 mm dalla parte finale (205) della pistola e salterà indietro dopo la diminuzione della pressione.

Ispezione dello strumento

Dopo due anni o dopo una caduta, si dovrebbe rimandare la pistola al produttore per un controllo.

