

4209970

Aspirapolvere/acqua a Tron 4.5 HP



Schippers Italia Srl.
Viale dei Mille 50
29010 Ziano P.no (PC)
Tel: +390523-861253
Fax: +390523-861254



PREFAZIONE

L'apparecchio da voi acquistato si integra nella vasta gamma di prodotti TRON intelligenti, sicuri e versatili, ed è adatto per aspirare sia polvere che liquidi, è robusto, potente e semplice da usare, con gli accessori professionali ci cui è dotato diventa uno strumento veramente efficace per la pulizia completa e veloce di tutta la casa, ufficio, negozio, laboratorio, ecc.

1. SICUREZZA GENERALE

- Le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchio sono riportate in una targhetta posta sulla parte posteriore delle testata. **ATTENZIONE** Assicurarsi all'atto di acquisto che il prodotto sia provvisto di targhetta. In caso contrario non utilizzare.
- Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire pericolo, pertanto deve essere evitato.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo da adulti.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante.
- Non portare la bocca d'aspirazione troppo vicina alle persone in particolare occhi ed orecchie.
- L'apparecchio non può essere usato in spazi dove ci sono gas, polveri o liquidi infiammabili o esplosivi.
- Non aspirare polveri dannose alla salute.
- Non aspirare sostanze o liquidi infiammabili o esplosivi.
- Non aspirare residui incandescenti o corrosivi.
- Non usare l'apparecchio per aspirare acqua o liquidi da recipienti, lavandini, vasche ecc.
- Non lasciare l'apparecchio sotto la pioggia, riparare in luogo asciutto.
- L'apparecchio deve essere appoggiato su superfici piate e stabili.
- Svuotare ed asciugare subito il contenitore dopo aver aspirato liquidi.
- In caso di ribaltamento si raccomanda di alzare l'apparecchio prima di spegnerlo.
- Spegnerne immediatamente l'apparecchio in caso di fuoriuscita di liquido o schiuma.

2. SICUREZZA ELETTRICA

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa posti sulla targhetta sul retro della testata siano corrispondenti alla rete di alimentazione che dovrà essere a norma.

- **ACCERTARSI** che la presa assolutamente con messa a terra sia conforme alla spina dell'apparecchio.

- Fara attenzione che il cavo di allacciamento in rete non venga danneggiato o rovinato, passandogli sopra, schiacciandolo, strappandolo o altro ancora.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato se il cavo di allacciamento in rete non è in condizioni ineccepibili.
- Non spostare l'apparecchio tirando il cavo elettrico.
- Per disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica, tirare la spina e non il cavo.
- Durante la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, oppure in caso di sostituzione di pezzi, si deve spegnere il motore e togliere la spina dalla presa di corrente.

3. MONTAGGIO

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare e rivolgersi ad uno dei nostri centri di assistenza o al rivenditore. Sacchetti in plastica, polistirolo, chiodi ecc. non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Smaltire l'imballo come da norme vigenti in luogo. L'apparecchio è già montato pronto ad essere utilizzato. Controlli comunque che il filtro ed il cestello con galleggiante siano al loro oposto e che la testata, sia ben bloccata dai due ganci.

4. ASPIRAZIONE A SECCO

Segua questa procedura:

- 1- Tolga la testata sganciando i due ganci laterali.
- 2- Si assicuri che il filtro si trovi sul bordo del contenitore. L'uso del filtro è assolutamente necessario.
- 3- Rimetta la testata sul contenitore e la blocchi con i ganci.
- 4- Inserisca il tubo flex d'aspirazione nel bocchettone d'aspirazione.
- 5- Inserisca poi nel tubo d'aspirazione l'accessorio che meglio si presta per risolvere il suo problema di pulizia.
- 6- Inserisca la spina nella presa di corrente e prema l'interruttore.
- 7- Alla fine dell'operazione svuoti il contenitore in un sacco dell'immondizia o cassonetto apposito.

N.B. PER ASPIRARE SOSTENZE UMIDE PROCEDERE COME ASPIRAZIONE A SECCO.

5. ASPIRAZIONE LIQUIDI

- 1- Per aspirare i liquidi togliere il filtro.
- 2- Controlli che il contenitore sia vuoto e pulito.
- 3- Si assicuri che il galleggiante per il troppo pieno sia libero di agire.
- 4- Metta la testata sul contenitore, blocchi con i ganci.
- 5- Inserisca il tubo flex di aspirazione nel bocchettone di aspirazione.
- 6- Per aspirare liquidi a terra, utilizzi la bocchetta liquidi a ventosa.
- 7- Inserisca la spina nella presa di corrente e prema l'interruttore.

N.B. NELL'ASPIRAZIONE DI LIQUIDI BISOGNA SEMPRE ASSICURARE UN MINIMO DI APPORTO D'ARIA.

Nota: Il serbatoio si riempie gradualmente del liquido aspirato: quando il livello massimo è raggiunto, il galleggiante chiude automaticamente l'apertura di aspirazione, constaterà che la bocchetta non aspira più il liquido e che la rumorosità del motore è più acuta. Spenga

l'apparecchio, disinserisca la spina, stacchi il tuboflex, sganci la testata dal contenitore, lo svuoti e lo asciughi capovolgendolo. Non aspirare prodotti chimici o schiuma. L'aspirazione dell'acqua di lavaggio per contro non crea problemi.

6. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, assicurarsi di avere scollegato l'apparecchiatura dalla rete togliendo la spina di alimentazione. Non lavare l'apparecchio con getti d'acqua, non immergere in acqua.

- Non ripari mai l'apparecchio, ma si rivolga ad un centro specializzato.
- Non usi mai ricambi non originali TRON.
- Il filtro deve essere regolarmente pulito.
- Il filtro se usurato va sostituito, l'efficacia della pulizia e la durata del motore dipendono spesso dalle sue condizioni.

7. AIUTO IN CASO DI INCONVENIENTI

Inconveniente	Causa	Soluzione
Il motore non parte.	Manca tensione elettrica.	Controllare fusibile, cavo, spina e presa della corrente.
Cala la forza aspirante a poco a poco.	Filtro, tubo flex o tubo di prolunga, o bocchetta sono intasati.	Controllare e pulire.
Viene a mancare la forza aspirante improvvisamente.	Il filtro è intasato oppure il contenitore è pieno.	Spegnere l'apparecchio, pulire il filtro e svuotare il contenitore
Aspirando fuoriesce della polvere.	Il filtro non è in sede o è usurato.	Controllare la sede del filtro o sostituirlo.
Mentre si aspira acqua la forza d'aspirazione diminuisce.	Il contenitore è pieno, il galleggiante è scattato.	Controllare il livello del liquido; se il contenitore è pieno svuotarlo.
Aspirando fuoriesce acqua	Il galleggiante si è bloccato.	Pulirlo e controllare il

dalla testata		funzionamento.
---------------	--	----------------

8. PEZZI PIÙ IMPORTANTI

48	8804452	Hubcap
49	8804453	Chiusura per hubcap
	8804457	Tubo Flex.2 m compl.
	8804458	Attrezzo per umido e secco
	8804459	Tubo in metallo
	8804460	Piece for skirtings
	8804463	Attrezzo Triangolare
50	8804454	Ruota granda



Schippers Italia Srl.
Viale dei Mille 50
29010 Ziano P.no (PC)
Tel: +390523-861253
Fax: +390523-861254

