



an oder abmelden von einen Sender

Um einen neuen oder zusätzlichen Sender am Empfänger anzumelden, muss am Empfänger der sogenannte „Registrierungsmodus“ aktiviert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- I. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger an die Batterie (9 ~ 30 V DC) angeschlossen ist und die grüne POWER-LED ständig leuchtet. Hierzu muss der Not-Aus-Schalter herausgezogen werden.
- II. Drücken Sie den Not-Aus-Schalter am Empfänger.
- III. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und ziehen Sie dann den Not-Aus-Knopf des Empfängers in einer sanften Bewegung heraus (3x) und drücken Sie ihn hinein (2x), wobei der Not-Aus-Knopf beim dritten Mal herausgezogen bleibt. Der „Lernmodus“ ist nun aktiv. Die POWER-LED blinkt schnell grün.

Um den „Lernmodus“ zu aktivieren, muss die in Punkt III beschriebene Aktion innerhalb von maximal 4 Sekunden durchgeführt werden. Wenn der „Registrierungsmodus“ aktiv ist, können Sie einen Sender registrieren oder die Registrierung aufheben.

Registrieren einen Sender:

- Ich aktiviere den „Login-Modus“ (siehe oben)
- II Ziehen Sie den Not-Aus-Knopf am Sender heraus (TX Heavy) oder schieben Sie den POWER-Schalter am Sender (TX Mini) nach oben (= Sender EIN)
 - III Funktionstaste 1 am Sender (oben links beim TX HEAVY bzw. obere rechteckige Taste beim TX MINI) bis die DATA-LED grün leuchtet. Lassen Sie die Sendertaste los und drücken Sie die Not-Aus-Taste sowohl am Sender als auch am Empfänger (= beide sind AUS). Der Sender ist nun registriert.

Um einen weiteren Sender anzumelden, können Sie den obigen Schritt ab II mit einem anderen Sender wiederholen. Sie können den Empfänger im „Lernmodus“ belassen. Wenn Sie den „Anmeldemodus“ verlassen möchten, drücken Sie die Not-Aus-Taste am Empfänger

einen Sender abmelden:

- Ich aktiviere den „Login-Modus“ (siehe oben)
- II Ziehen Sie den Not-Aus-Knopf am Sender heraus (TX Heavy) oder schieben Sie den POWER-Schalter am Sender (TX Mini) nach oben (= Sender EIN)
 - III Drücken Sie die Funktionstaste 2 am Sender (oben rechts beim TX HEAVY oder die zweite rechteckige Taste beim TX MINI), bis die DATA-LED rot leuchtet. Lassen Sie die Sendertaste los und drücken Sie die Not-Aus-Taste sowohl am Sender als auch am Empfänger (= beide sind AUS). Der Kanal wurde inzwischen abgemeldet.

Um einen anderen Sender abzumelden, können Sie den obigen Schritt ab II mit einem anderen wiederholen mit einen registrierter Sender. Sie können den Empfänger im „Lernmodus“ belassen. Wenn Sie den „Anmeldemodus“ verlassen möchten, drücken Sie die Not-Aus-Taste am Empfänger.

Um sich von allen registrierten Sender abzumelden und gleichzeitig einen neuen Sender zu registrieren:

Um einen neuen Sender anzumelden und gleichzeitig alle bisher angemeldeten Sender abzumelden, muss der folgende Anmeldemodus aktiviert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- I. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger an die Batterie (9 ~ 30 V DC) angeschlossen ist und die grüne POWER-LED ständig leuchtet. Hierzu muss der Not-Aus-Schalter herausgezogen werden.
- II. Drücken Sie den Not-Aus-Schalter am Empfänger.
- III. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und ziehen Sie dann den Not-Aus-Knopf des Empfängers in einer sanften Bewegung heraus (6x) und drücken Sie ihn hinein (5x), wobei der Not-Aus-Knopf zum sechsten Mal herausgezogen bleibt. Der „Lernmodus“ ist nun aktiv. Die POWER-LED blinkt schnell grün
- IV. Zu diesem Zeitpunkt wurden ALLE zuvor registrierten Sender abgemeldet und Sie können dann auf unterstehende Weise einen neuen Sender anmelden

Um den „Lernmodus“ zu aktivieren, muss die in Punkt III beschriebene Aktion innerhalb von maximal 4 Sekunden durchgeführt werden. Wenn der „Registrierungsmodus“ aktiv ist, können Sie einen Sender registrieren oder die Registrierung aufheben.