

CHEMISCHE luchtwassers,

Bij ernstig vervuilde luchtwasser met filterpakketten als volgt te werk gaan.

1. Luchtwasser **100%** leegpompen naar spuiwater tank, zorg dat alle vuil water weg is en de pakketten **afgespoeld**.
2. Luchtwasser vullen met schoon water met zwavelzuur en pas daarna 0,5% MS Wetfeed Acid BE+. (5 liter per 1000 liter water)
3. Dan **2 dagen** laten rondpompen, en zorgen dat hij **niet kan Spuien**.
4. Daarna water weer **helemaal leegpompen** en indien niet helemaal schoon, **stap 2 en 3 herhalen. (afhankelijk van de mate van vervuiling/verstopping)**
5. Wasser opnieuw vullen met schoon water en daaraan normaal zwavelzuur en 1 liter Wetfeed BE+ per M3 toevoegen.
6. Minimaal 1 x per week controleren, en per m3 toegevoegd water 1 liter Wetfeed BE+ toevoegen,

Dit geldt dus alleen voor chemische wassers met filterpakketten.



- Er zijn ook wassers van UNIQFILL met verticale lamellen met doek erop, dan in plaats van Wetfeed BE+, de nieuwe Wetfeed TFC gebruiken.