

Vorbereidingsinstructie Voergootcoating

De voergoot dient op de dag van aanbrengen brandschoon, vetvrij en kurkdroog te zijn. Voor een goed resultaat is de juiste voorbereiding belangrijk. Volgt u daarom volgende stappen. Sla de geleverde producten op een warme en droge plek op (tanklokaal, kantoor of hygiënesluis zijn hiervoor geschikte ruimtes).

Vorbereiding van de voergoot

- S্পuit minimaal 1 dag vóór het coaten van de voergoot de voergoot optisch goed schoon.

Schuren ter voorbereiding op het coaten

- Schuren dient te geschieden als de voergoot nog vochtig is, dit tegen het stoffen.
- Schuur de kiezels die uitsteken voor het coaten, om te voorkomen dat deze later nog uitsteken.
- Schuren dient te gebeuren met een MS diamantschuurschijf. De kiezels dienen enkel licht

LET OP!

De vloer dient , voordat uw adviseur opstart met de applicatie van de MSE Floorequalcoat, geschuurd te zijn.

Voergoot vetvrij maken

- Pas MS Cementex toe voor een vetvrije ondergrond.
- Leng de MS Cementex aan met water (verhouding 1:10) en verdeel deze over de nog natte/vochtige zojuist schoongespoten voergoot, 10 liter oplossing is voldoende voor 10 m² oppervlakte. De uitgebreide gebruiksaanwijzing voor de MS Cementex is, wanneer u deze nog niet in bezit heeft, terug te vinden op www.schippers.nl.
- Borstel de verdeelde MS Cementex in met een schone bezem en spoel deze, na een half uur inwerken, af met overvloedig water. Dit kan zowel met hoge als lage druk.
- **Let op!** Spoel de MS Cementex met voldoende water af en laat het niet indrogen. Zorg er na deze behandeling voor dat er geen voer of andere organische vervuiling op de voergoot komt.
- Dep eventuele natte plekken 's avonds met een droge doek of spons, zodat de vloer voldoende tijd heeft om te drogen voor de volgende dag.

Ter voorbereiding op het coaten

- Zorg ervoor dat de voergoot bezemschoon is.
- De vachtroller en prikroller bevestigen aan de hiervoor bijgeleverde beugel, samen met de vloertrekker bevestigt u deze daarna aan de steel met een spijker of schroef.
- Zorgt u verder dat volgende zaken klaarstaan/licgen bij aanvang:
 - Stuk karton/plaat om op te mixen
 - Verlengsnoer tot aan de mengplek
 - De blikken (of gehele pallet) bij de mengplek voorzien
 - Een huurmixerVoorzie uw mengplek dichtbij de voergoot.
- Op afspraak zal uw adviseur, wanneer voorbereidingen allen zijn uitgevoerd, opstarten met het coaten van de voergoot.
- Wij verwachten dat u ten minste met 2 personen bent om de werkzaamheden mee op te starten en vervolgens af te maken.

Voor vragen neemt u contact op met uw adviseur.