

# Anweisungen zur Vorbereitung der Futterrinnenbeschichtung

Am Tag der Beschichtung muss die Futterrinne blitzsauber, fettfrei und staubtrocken sein.

Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, ist eine sorgfältige Vorbereitung unabdingbar. Daher gehen Sie wie folgt vor. Bewahren Sie die gelieferten Produkte an einer warmen, trockenen Stelle auf (geeignete Räume sind die Milchammer, das Stallbüro oder die Hygieneschleuse).

## Vorbehandlung der Futterrinne

- Sprühen Sie die Futterrinne mindestens 1 Tag vor dem Beschichten ab, sodass sie optisch gut sauber ist.

## Abschleifen zur Vorbereitung der Beschichtung

- Die Futterrinne im noch feuchten Zustand abschleifen, damit sich kein Staub bildet.
- Die herausragenden Kiesel vor dem Beschichten abschleifen, damit sie nicht später noch herausragen.
- Zum Abschleifen wird eine MS Diamantschleifscheibe verwendet. Die Kiesel müssen nur leicht angeschliffen werden, um sie ca. 1 mm zu kürzen. Die Kiesel müssen nicht ganz abgeschliffen werden.

## ACHTUNG!

Bevor Ihr Berater mit dem Auftragen des MSE Floorequalcoat beginnt, muss der Boden abgeschliffen werden.

## Die Futterrinne fettfrei machen

- Verwenden Sie MS Cementex, um einen fettfreien Untergrund zu erzielen.
- Verdünnen Sie MS Cementex mit Wasser (im Verhältnis 1:10) und verteilen Sie diese Lösung unmittelbar nach dem Abspritzen auf der noch nassen / feuchten Futterrinne. 10 Liter dieser Lösung sind ausreichend für eine Fläche von 10 m<sup>2</sup>. Die umfassende Gebrauchsanweisung von MS Cementex finden Sie, falls sie Ihnen noch nicht vorliegt, unter [www.schippers.nl](http://www.schippers.nl).
- Das verteilte MS Cementex mit einem sauberen Besen abfegen, eine halbe Stunde lang einwirken lassen und dann mit reichlich Wasser abspülen. Dies kann unter Hochdruck oder unter Niederdruck erfolgen.  
**Achtung!** Das MS Cementex mit reichlich Wasser abspülen; nicht eintrocknen lassen. Nach dieser Behandlung sicherstellen, dass die Futterrinne nicht mit Futter oder mit anderen organischen Verunreinigungen verschmutzt wird.
- Eventuelle nasse Stellen abends mit einem trockenen Tuch oder Schwamm abtupfen, damit der Boden bis zum nächsten Morgen noch trocknen kann.

## Zur Vorbereitung der Beschichtung

- Achten Sie darauf, dass die Futterrinne besenrein ist.
- Den Farbroller und die Stachelwalze an dem mitgelieferten und hierfür vorgesehenen Bügel befestigen. Anschließend zusammen mit der Rakel mit einem Nagel oder einer Schraube am Stiel befestigen.
- Sorgen Sie auch dafür, dass bei Beginn die folgenden Hilfsmittel vorhanden sind:
  - Ein Stück Karton / eine Platte zum Mischen
  - Verlängerungskabel bis zur Mischposition
  - Die Eimer (oder die gesamte Palette) in der Mischposition
  - Ein gemietetes MischgerätDie Mischposition sollte sich in unmittelbarer Nähe der Futterrinne befinden.
- Wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, beginnt Ihr Berater nach Absprache mit dem Beschichten der Futterrinne.
- Wir gehen davon aus, dass Sie mindestens zu zweit sind, wenn Sie mit den Arbeiten beginnen und sie schließlich beenden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.