

Warmes Wetter?

Sorgen Sie dafür, dass das Futter frisch und schmackhaft bleibt



Die Investition macht sich in kürzester Zeit bezahlt!

- ✓ **Bessere Futteraufnahme**
- ✓ **Bessere Futterqualität - weniger Nacherwärmung**
- ✓ **Besserer Widerstand und Gesundheit**
- ✓ **Weniger Restfutter**
- ✓ **Extra Arbeitserleichterung**



Einfach selbst aufbringen

1.



Den Boden mit Wasser reinigen

2.



Ansäuern mit MS Cementex, anschließend mit Wasser nachspülen

3.



Den Boden trocknen lassen, ggf. nasse Stellen mit einem Brenner trocknen

4.



Tape für eine gute Markierung und glatte Ränder anbringen

5.



Den Boden abschleifen, wenn nötig

6.



Boden von Staub entfernen

7.



Komponente A und B der Beschichtung mischen

8.



Beschichtung verteilen

9.



Mit der Farbrolle ausrollen, anschließend mit der Igelrolle entlüften.

10.



Nach +/- 4 Std. das Tape entfernen

11.



24 Std. aushärten lassen

12.



Sauberer und glatter Futtertisch