

GIORNO 1: PREPARAZIONE DEL PAVIMENTO

Strumenti necessari

- Lancia con acqua ad alta pressione
- Smerigliatrice
- Dischi per smerigliatrice
- MS Cementex
- Annaffiatoio
- Scopa

Fase 1: Pulizia

- Rimuovere tutto lo sporco grossolano, come residui di cibo, letame, sassi o altro.
- Pulire bene la superficie con un getto di acqua ad alta pressione

Fase 2: Acidificare con MS Cementex

- Preparare il prodotto MS Cementex aggiungendo 1 litro di MS Cementex a 10 litri di acqua per ogni 10m² di area da trattare (**NOTA: prima aggiungi l'acqua, poi il Cementex**)
- Versalo sul pavimento e lascialo riposare per 10 minuti, assicurandoti che non si secchi. Utilizza una scopa per spargerlo sul pavimento.
- Ripulisci il tutto 2 volte con acqua a bassa pressione

Fase 3: Asciugatura

- Utilizza un tergipavimenti per rimuovere la maggior parte dell'acqua.
- Per velocizzare l'asciugatura puoi utilizzare dei ventilatori.
- Alla sera, asciugare con un panno eventuali parti ancora bagnate.
- Lasciare asciugare la superficie durante la notte in modo che sia completamente asciutta per ottimizzare l'adesione del rivestimento.

SUGGERIMENTI: PREPARAZIONE DEL PAVIMENTO

- Assicurati che non ci sia cibo o altro che possa essere trasportato dal vento sopra al rivestimento durante la sua posa

GIORNO 2 APPLICAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Strumenti necessari

- Trapano con cavo a bassi giri(500 giri/min massimo)
- MS Miscelatore per trapani (Ø 10 cm)
- MS Nastro adesivo
- Rulli in nylon e rulli frangibolle
- MS Ventilatori
- MS Tergipavimenti
- MS Scopa
- Cartone
- Guanti usa e getta
- Prolunghe elettriche

Fase 1. Controlli da fare prima della posa

- Controlla che tutti gli strumenti siano disponibili.
- Controlla che il pavimento sia pulito e asciutto.
- Controlla le previsioni meteo: temperatura minima per la posa 15 C°
- Controlla che non ci sia sporcizia dove vuoi applicare il rivestimento e che nulla possa finirci sopra accidentalmente
- Usare del cartone durante il mescolamento dei componenti A e B per evitare di sporcare il pavimento.
- Collegare rulli e tergipavimenti a manici e fissarli con viti.
- Le taniche sono già in posizione per essere mescolate. Miscelatele in un posto vicino alla corsia di alimentazione.
- Controllate di avere una prolunga elettrica che raggiunga il punto di miscelazione
- Raccomandiamo di utilizzare sempre guanti in lattice/ plastica durante l'applicazione.

Fase 3. Levigatura (se necessaria)

- Leviga il pavimento in caso non sia omogeneo o ci siano sassi o piccole punte che potrebbero danneggiare il rivestimento.
- Leviga solo la superficie dei sassi, in modo da renderli curvi e non appuntiti.
- Le parti del pavimento continuamente esposte a oli devono essere levigate più in profondità.

Fase 4. Rimuovere la polvere

- Rimuovi la polvere dal pavimento, puoi farlo sia con una scopa che con un aspirapolvere
- I pori del pavimento/muro devono essere puliti in modo da avere una buona adesione

Fase 5. Delimita l'area del rivestimento

- Controlla che la superficie sia completamente asciutta
- Utilizza il nastro adesivo per tracciare la superficie su cui vuoi applicare il rivestimento
- Fai aderire bene il nastro al pavimento strofinandolo con uno straccio
- Calcola quanta area verrà ricoperta con un kit del rivestimento e delimita questa area con il nastro adesivo

Fase 6. Applica il primecoat

- Mescola il componente A e B per 2 minuti, finché non è omogeneo
- Versa il prodotto nell'area delimitata creando una linea omogenea

Suggerimento: Versalo sullo spigolo della corsia di alimentazione

- Stendi il prodotto finché non è completamente distribuito.
- Lascia asciugare il primecoat per un ora prima di applicare MS Floorequalcoat

Fase 7. Applicazione di MS Floorequalcoat

Mescola il componente A con un trapano per circa un minuto a bassa velocità. Assicurati che la parte bassa del secchio sia ben mescolata.

Aggiungi il componente B al componente A e mescola per circa 2 minuti a bassa velocità. Mescola bene sui bordi e sul fondo del contenitore.

Nota: mescola finché non avrai un risultato omogeneo.

Fase 8. Versare e distribuire il prodotto

Versa il prodotto finale sull'area delimitata.

Consiglio: Versalo sullo spigolo della mangiatoia

Distribuisci il liquido con un tergipavimenti.

Fase 9. Rendi tutto liscio

- Rendi la superficie liscia utilizzando un rullo per amalgamare il liquido.
- Assicurati che tutte le aree siano adeguatamente coperte dal prodotto.

Fase 10. Elimina l'aria

- Elimina l'aria con un rullo frangibolle, passando la superficie 4 volte dopo 1 ora dall'applicazione
- Passa altre 2 volte dopo 2 ore dall'applicazione

Nota: La frequenza potrebbe variare in base al tipo di pavimento. Quella sopra menzionata è il minimo per eliminare le bolle d'aria.

Fase 11. Rimuovi il nastro

Rimuovi il nastro dopo 4 ore

Fase 12. Lasciare riposare

Lasciar riposare il rivestimento per 24 ore.

Nota: Il tempo di riposo può variare a seconda delle condizioni meteo. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta prima di utilizzarla

Consigli per la corretta applicazione

Temperatura

- La temperatura dell'ambiente per applicare il rivestimento deve essere di almeno 15 °C.
- Le superfici su cui il rivestimento viene applicato devono essere almeno a 5 °C.
- Il rivestimento deve essere a temperatura ambiente per essere applicato
- Durante l'applicazione, i diversi componenti devono essere all'ombra.

Tempo di asciugatura

- Il tempo di asciugatura dipende dal grado di umidità e dalla temperatura dell'ambiente
- Il 65% di umidità e una temperatura di 20 °C daranno i risultati seguenti
- Ci si può camminare sopra: 24 hours
- Ci si può passare sopra con macchinari: 2 days
- Resiste agli agenti chimici: 7 days

Utilizzo

MS-Floorequalcoat può essere utilizzato fino a 25 minuti dopo la mescolatura dei componenti, ad una temperatura tra i 15 e i 25 °C.

- La viscosità aumenterà/diminuirà di 4 volte per ogni 10°C di differenza

Macchinari

Utilizza un trapano con cavo elettrico per non rischiare di esaurire la batteria

Impegno per il personale

Per applicazioni che richiedono più di 3 kit di Floorqualcoat, raccomandiamo di essere in 3 persone

- Persona 1: mescola i componenti A e B
- Persona 2: versare e distribuire con un tergipavimenti
- Persona 3: amalgamare con un rullo in nylon e eliminare l'aria con un rullo frangibolle.

Aderenza degli animali

Il granulato può essere distribuito sul pavimento ancora asciutto e coperto dal Floorqualcoat, in modo da renderlo antiscivolo. Questo è utile nelle zone di passaggio degli animali

- Tieni gli animali fuori dall'area di applicazione.
- Assicurarsi che il pavimento sia stabile e solido, altrimenti il rivestimento potrebbe rompersi.
- Riempite eventuali fessure prima dell'applicazione