


Appareils à panneau solaire

Panneau solaire



Régulateur de tension

(Le modèle et/ou la marque peuvent différer)



- + + - + -

Panneau solaire Batterie

Méthode de connexion:

- Connectez **toujours** la batterie à l'onduleur en premier (- et +).
- Ensuite, connectez le panneau solaire avec le câble fourni à l'onduleur.
- Finalement connectez l'appareil à la batterie.

Si la batterie est déconnectée de l'onduleur, débranchez toujours le panneau solaire avant de reconnecter la batterie à l'onduleur.

Connectez toujours la batterie à l'onduleur en premier!

Assurez-vous que les câbles + (positif) et - (négatif) ne sont jamais en contact.

Faites attention à plus et moins, de sorte qu'ils ne sont pas connectés mal.

Gardez toujours le régulateur de tension au sec! Assurez-vous que l'eau ne peut pas entrer.