



Teilnummer 380

Garden Guard 380

Vogel- und Tierabwehrsystem

**Versehen mit Bewegungsmelder, Stroboskoplicht,
Audio- und Ultraschallgeräusch mit Fernbedienung.**

Schnelle Montage

Ihr Gerät wird mit einem Adapter geliefert. Öffnen Sie die Rückseite und schließen Sie den Adapter an. Sie sehen an der Unterseite des Geräts eine Öffnung, durch die das Kabel geführt werden muss. Wenn Sie den Adapter nicht nutzen können, verwenden Sie Batterien (Typ C), (Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten) . Nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, warten Sie kurz, bis die rote Lampe leuchtet. Diese leuchtet ca. 20 Sekunden. Ihr Gerät ist nun betriebsbereit.

Alle Einstellungsfunktionen Ihres Geräts befinden sich hinter der rückwärtigen Abdeckung.

Nachdem Sie Ihre Einstellung durchgeführt haben, bringen Sie die Rückseite wieder an.


Lichtsensorensensibilität: Die Sensibilität des Lichtsensors bestimmen Sie durch Drehen des Knopfs "sensitivity dial". Nach rechts bedeutet sensibler.

Audiovolumen: Mit dem "sonic volume"-Knopf stellen Sie die Lautstärke des Alarms und das Geräusche der zu verjagenden Tiere ein. Wenn Sie oder Ihre Nachbarn das Geräusch als störend empfinden, drehen Sie den Volumenknopf nach links. Das Ultraschallgeräusch ertönt noch immer.

Schalter Bewegungsmelder: (motion sensor) Sie haben die Möglichkeit, das Gerät mit ausgeschaltetem Bewegungsmelder laufen zu lassen. Platzieren Sie dazu den Schalter links oben in die Mitte, das Gerät arbeitet dann im Dauerbetrieb, oder nach unten, dann arbeitet das Gerät in beliebigen Intervallen.

Fernbedienung

Die Fernbedienung ist mit nur 4 Funktionen einfach anzuwenden. Für einen optimalen Gebrauch Ihres Geräts. Die Fernbedienung funktioniert bis zu einem Abstand von 25 m vom Gerät. Sie verfügt über 4 Bedienknöpfe: Ultraschall, Blinklicht, Stand-By oder Turbo.



Insects (Insekten) - Deer (Hirsch) - Raccoon (Waschbär) - Armadillos (Gürteltier) - Birds/Skunks (Vögel/Stinktief) - Cats/Dogs (Katzen/Hunde) - Rodents/Bats (Nagetiere/Fledermäuse)



Vogelverschrikker.nl

Frijters Rijsbergen BV
Smokstraat 2
4891 ZK Rijsbergen
The Netherlands

T: +31 (0) 6-51 35 34 47

F: +31 (0) 76-5 96 48 68

E: info@vogelverschrikker.nl

I: www.vogelverschrikker.nl