



VAN RAVENSTEIJN
KADaverwagens.NL

“Handy Caesar”

Typ III



Rijnstraat 9-d | 5347 KL Oss (NL) | +31615623474 | info@kadaverwagens.nl | www.kadaverwagens.nl



Handy Caesar III - Betriebsanleitung

Dieses Handbuch beschreibt Bedienung und Verwendung des Handy Caesar III. Das Modell funktioniert weitgehend wie Handy Caesar I und V, ist jedoch mit einer elektrischen Winde ausgestattet und wird von einer 12-V-Batterie versorgt, die regelmäßig geladen werden muss.

1. Geräteübersicht

Der Handy Caesar III ist ein Kadavertransportwagen mit elektrischem Windenmechanismus zum Anheben und Bewegen schwerer Lasten. Das Gerät besteht aus:

- Rahmen- und Radeinheit
- Hub-/Aufnahmerinne
- Elektrische Winde (12 V)
- Bedientaster für die Winde
- 12-V-Batterie + Ladeanschluss

2. Bedienung der elektrischen Winde

1. Prüfen, ob die Batterie ausreichend geladen ist.
2. Mit dem Bedientaster die Winde heben oder senken.
3. Sicherstellen, dass das Windenseil frei läuft und nicht verdreht ist.
4. Bei unerwünschter Spannung oder Blockierung die Winde sofort stoppen.

Wichtig:

- Die Winde niemals ohne Last laufen lassen.
- Beim Betätigen der Winde beide Hände von beweglichen Teilen fernhalten.

3. Laden des Geräts (12 V)

Der Handy Caesar III wird von einer internen 12-V-Batterie betrieben.



Ladeanweisungen:

1. Das 12-V-Ladegerät an den Ladeanschluss des Geräts anschließen.
2. Anschließend das Ladegerät in die Steckdose stecken.
3. Warten, bis das Ladegerät anzeigt, dass die Batterie vollständig geladen ist.
4. Zuerst das Ladegerät aus der Steckdose ziehen und anschließend vom Gerät trennen.

Empfehlungen:

- Das Gerät vorzugsweise nach jedem Gebrauch nachladen.
- Eine vollständige Entladung vermeiden, um Batterieschäden zu verhindern.

4. Wartung

- Windenseil regelmäßig auf Verschleiß prüfen.
- Bewegliche Teile sauber halten und leicht schmieren.
- Batteriezustand und Ladekapazität jährlich prüfen.
- Bei Unregelmäßigkeiten: Gerät nicht weiter verwenden und prüfen lassen.

5. Sicherheitsanweisungen

- Den Wagen nur auf ebenen und stabilen Flächen verwenden.
- Während des Hebens dürfen sich keine Personen im Arbeitsbereich aufhalten.
- Gerät nicht überlasten; maximale Tragfähigkeit beachten.
- Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.

6. Technische Daten (Beispielwerte)

- Stromversorgung: 12-V-Batterie
- Ladegerät: automatisches 12-V-Ladegerät
- Hebemechanismus: elektrische Winde



VAN RAVENSTEIJN
KADAVERWAGENS.NL

- Maximale Last: abhängig von Modell/Ausführung

Bei Fragen, Service oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder Hersteller.

Van Ravensteijn Machinebouw B.V.

Rijnstraat 9-D

5347 KL Oss (NL)

erklärt hiermit, dass der HANDY CAESAR, Typ III, bestimmt für Hebearbeiten und Transport in der Tierhaltung und verwandten Bereichen, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entspricht (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG einschließlich 06/95/EG, 04/108/EG, 98/37/EG, 89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG und 93/68/EWG) sowie: CEI EN 61000-4-5/6-2/6-3, CEI EN 61558-1, CEI 60335-1, EN 1175-1:1998, NEN 474-1, EN 474-3 und EN 474-5, ISO 10567 und weitere Empfehlungen und StVZO-Spezifikationen.