

Hurtig installation af MS PigScale 4309731-4309732

Installation af PigScale

Læs venligst disse instruktioner, før du installerer MS PigScale.
Har du spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeservice.

1 Montering af MS PigScale i din stald

MS PigScale leveres på en palle. Du finder to klemmer til spaltegulv på eller ved siden af MS PigScale. Skub klemmerne under spaltegulvet og skru dem fast. Flyt MS PigScale frem og tilbage for at sikre maksimal kraft imens du skruer dem fast.

2 Montering af antennen

Vi leverer MS PigScale med en glasfiber antenne og antennestøtte. Dette giver dig mulighed for at installere antennen på et sted med den bedste GPRS-signalmodtagelse. Fortrinsvis på ydersiden af stalden

3 Montering af antennekablet

MS PigScale har 10 meter antennekabel. Monterer dette fra MS PigScale til antennens placering. Sørg for, at grisene ikke kan nå kablet, og at antennen er udenfor stalden! Tilslut derefter kablet til antennen.

4 Elforsyning

Sørg for, at der er en 230 volt strømforsyning med jordforbindelse til rådighed hvor MS PigScale placeres. Sæt stikket i stikkontakten.

BEMÆRK - Sørg for, at antennen er tilsluttet, før du tilslutter strømmen. MS PigScale skal altid være tilsluttet strømforsyningen, også under rengøring.



Overvågning af MS PigScale's aktivitet.

Du kan se et display gennem det gennemsigtige låg. Når du kan se et lys på displayet, er MS PigScale aktiv. Dette er markeret i den gule cirkel på billedet. Der er en GPRS-forbindelse (mobilt internet), når lyset som er markeret i den røde cirkel på billedet blinker to gange hurtigt efter hinanden, med intervaller på 1 sekund, så er forbindelsen klar.



Rengøring af stalden og MS PigScale

Når stalden er tom og rengøres, kan MS PigScale forblive tilsluttet til strømforsyningen. Vær venlig ikke at sigte direkte på styreenheden og sørg for, at snavs under MS PigScale bliver fjernet. Har du spørgsmål? Ring til kundeservice eller find flere informationer i manualen.

Hvordan starter man en ny runde?

Når du vil starte en ny runde, skal du lade MS PigScale være tilsluttet strøm og lad stalden være tom i 48 timer. Det er vigtigt, at strømmen forbliver tændt, og at der ikke bliver vejjet nogen dyr i løbet af denne periode. Efter disse 48 timer kan du starte med de nye grise i stalden og den nye runde starter automatisk. Hvis du ikke kan lade strømmen være tændt i 48 timer uden at der vejes dyr, brug så venligst knappen 'Anmod ny runde' i My Schippers.

MS PigScales er programmeret til at forvente følgende startvægt og alder:

For en pattegris: ca. 6,5 kg (+/- 20%) og 22 dage


For en gris: ca. 25 kg (+/- 20%) og 75 dage

Hvis dette adskiller sig fra den nye runde, som du vil starte, skal du bruge knappen 'Anmod ny runde' for at indtaste den korrekte vægt.

Bemærk: Det vil tage op til 2-3 dage, før du kan se de første resultater online.


Hvor kan jeg se resultaterne?

Du kan se MS PigScale resultaterne på My Schippers på Schippers' hjemmeside. Log ind på din konto og gå til 'Mine Moduler'



MS PigScale modulet skal lyse grønt, klik på dette for at fortsætte.

My modules



Her kan du se dine resultater, indtaste flere detaljer, hente data og anmode om en ny runde (cirklet i rødt).

The screenshot displays the MS Schippers web application interface. At the top, there is a search bar and a shopping cart icon. The main content area is divided into several sections. On the left, under 'Ronde opties:', there are three buttons: 'Export to Excel', 'Add remark to round', and 'Request for a new round'. The 'Request for a new round' button is circled in red. To the right of these buttons, there is a section for 'MS PigScale ID' and 'MS PigScale STATE'. Below this, there are fields for 'Number of days in actual round' (67 days), 'Current weight' (89.59 kg), 'Age at the start of the fattening period' (87 days), and 'Date at the start of the fattening period' (11-06-2016). At the bottom, there is a section for 'Malfunction email'.

MS Schippers

Search

Select MS PigScale: Pigscale 1 [Change name](#)

Select round: 2016-06-11 (3) [Change name](#)

Compare to round: 2016-06-04 (2) [Add](#)

MS PigScale ID:

MS PigScale STATE:

Number of days in actual round: 67 days

Current weight: 89.59 kg

Age at the start of the fattening period: 87 days

Date at the start of the fattening period: 11-06-2016

Malfunction email:

Ronde opties:

[Export to Excel](#) [Add remark to round](#) [Request for a new round](#)

Growth of the piglets

Har du spørgsmål? Ring til kundeservice eller find flere informationer i manualen.