

MS Armatur Mit 2,5M Kabel

4405250



DE	MS Armatur Mit 2,5M Kabel	
	Gebrauchsanweisung	3



MS Armatur Mit 2,5M Kabel

Gebrauchsanweisung

Type: 4405250, 4405251, 4405252, 4405253

Spannung: 230V~50Hz 250W

Sicherheitsklasse: IPX4

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung

- 1) Bei der Verwendung von elektronischen Geräten müssen Sicherheitsvorschriften beachtet werden, um das Risiko von Bränden, Elektroschocks und Verletzungen einzudämmen
- 2) Benutzen Sie immer den mitgelieferten Silikone ring. Nachdem der Sicherungsring angebracht wurde, wird die Glühlampe eingedreht.
- 3) Zum Benutzen beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen

Wichtige Punkte:

Benutzen Sie nur Infrarotlampen mit maximal 250 Watt und mit dem Fitting E27.

- 1) Befestigen Sie die Ketten so, dass ein Gewicht von mindestens 20 kg angehängen werden kann.
- 2) Benutzen Sie nur die mitgelieferten Ketten und Haken.
- 3) Der Sicherheitskorb muss erst montiert werden, bevor die Armatur benutzt werden kann.
- 4) Um Brände zu verhindern ist es wichtig, dass die Armatur minimal 60 cm von brennbaren Materialien wie Stroh, Heu oder Brennbaren Gasen aufgehängt wird. Außerdem muss die Armatur minimal 60 cm von den Tieren entfernt aufgehängt werden, um Verbrennungen zu vermeiden. Die Anwendung im Außenbereich ist verboten.
- 5) Sorgen Sie dafür, dass die Schirme immer an der Armatur montiert sind. Die Armatur darf nicht zweckentfremdet werden.
- 6) Die elektrischen Kabel müssen so gehangen werden, dass sie für die Tiere unerreichbar sind.
- 7) Sorgen Sie dafür, dass die elektrischen Kabel und der An/Aus-Knopf immer trocken bleiben.
- 8) Die Armatur sollte nicht am elektrischen Kabel hängen, benutzen Sie immer die Kette. Vermeiden Sie, dass das elektrische Kabel über anderen Objekten hängt.
- 9) Berühren Sie die Armatur nicht während sie angeschaltet ist, die Armatur ist warm.
- 10) Der Anschluss muss von qualifiziertem Fachpersonal erfolgen.
- 11) Benutzen Sie nur Infrarotlampen mit maximal 25 Watt.
- 12) Schützen Sie die Armatur vor Beschädigungen während Sie sie transportieren.
- 13) Entfernen Sie regelmäßig Staub von der Armatur und kontrollieren Sie regelmäßig eventuelle Beschädigungen des elektrischen Kabels.
- 14) Entfernen Sie defekte oder beschädigte Armaturen sofort. Reparaturen können nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
- 15) Entfernen Sie die abgekühlte Armatur vor der Reinigung des Raumes. Reinigen Sie die Armatur niemals mit Hochdruck.
- 16) Beim Austausch einer Infrarotlampe muss immer zuerst der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- 17) Wenn Schalterstand 1 gebraucht wird, ändert sich die Leistung von 250 Watt nach 125 Watt.
- 18)



Wenn das Gerät defekt ist und nicht mehr repariert werden kann, entsorgen Sie die Armatur bitte nach den Richtlinien der EU zur Entsorgung elektronischer Geräte um die Umwelt zu schonen.

- 1) Wenn das Kabel beschädigt ist, muss dieses vom Fabrikant oder geschultem Fachpersonal ersetzt werden um Probleme zu vermeiden.
- 2) ACHTUNG: um Überhitzungen zu vermeiden darf die Armatur nicht abgeschirmt werden.
- 3) Achtung Brandgefahr.
- 4) Das Kabel muss so platziert werden, dass es außerhalb dem Bereich von Tieren liegt.
- 5) Halten Sie die Armatur sauber und frei von Staub und anderen Verschmutzungen. Für der Reinigung muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

Weitere Hinweise:

Die Armatur kann mit der Kette und einem Haken an der Mauer oder an der Decke aufgehängt werden.

Austausch des Korbes

Wenn der Korb der Armatur ausgetauscht werden muss, ist es wichtig, dass der Korb wieder richtig in das Aluminiumteil platziert wird.

Stellungen der Schalter (Für T 4405252 und 4405253):

0= aus; I= halbe Kraft, II= volle Kraft

Wartung

- 1) Entfernen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Armatur abkühlen, bevor sie gereinigt wird.
- 2) Reinigen Sie die Armatur mit einem feuchten oder trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Chlorhaltigen oder aggressiven Mittel und kein Wasser bei der Armatur.
- 3) Wenn die Armatur längere Zeit nicht benutzt wird, ist es wichtig, dass die Armatur in einem staubfreien und sauberen Raum aufbewahrt wird.

 Schippers Bladel BV

Rond Deel 12 • 5531 AH Bladel (NL)
Tel: 0497-339771 • Fax: 0497-382096
sales@schippers.nl • www.schippers.nl

 Schippers BVBA

Grens 114 • 2370 Arendonk (B)
Tel: 014-672356 • Fax: 014-672285
sales@schippers.be • www.schippers.be

 Schippers GmbH

Kölner Straße 62 • 47647 Kerken (D)
Tel: 02833-923 60 • Fax: 02833-923 611
verkauf@schippers-ms.de • www.schippers-ms.de

 Schippers France Sarl

La Martinière BP 10 • 35310 Bréal sous Montfort (FR)
Tél : 02 99 85 47 47 • Fax : 02 99 85 47 48
schippers.france@wanadoo.fr • www.schippers.fr

 Schippers Agrícola SL

Ctra. Montmeló, 76 • Pol. Ind. Can Català
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. 935 689 128 • Fax. 935 689 130
info@schippersweb.com • hwww.schippersweb.com

 Schippers Italia Srl

Via Fornace s/n • 24050 Mornico al Serio (BG)
Tel.: 035-4490369 • Fax.: 035-4490376
info@schippersitalia.it • www.schippersitalia.it

 Schippers UK Ltd.

Unit 37 Bakewell Business Park • Culley Court
Orton Southgate • Peterborough PE2 6WA (UK)
Tel: 01733-370970 • Fax: 01733-370968
info@passionforfarming.co.uk • www.passionforfarming.co.uk

 Schippers Schweiz GmbH

Schötzerstrasse • Chrüzacher
CH-6243 Egolzwil • Die Schweiz
Tel: +41(0)41 599 21 51 • Fax: +41(0)41 599 21 52
info@msschippers.ch • www.msschippers.ch

 LLC Schippers Russia

Sumskaya street 12 • Office 16
Belgorod • Russia • 308015
T/F: +747 22 222 761
info@schippers.ru • www.schippers.ru

 Schippers Export BV

Rond Deel 12 • 5531 AH Bladel (NL)
Tel: +31(0)497-339774 • Fax: +31(0)497-339779
export@msschippers.com • www.msschippers.com