

MS Schaumlanze Niederdruck

Bedienungsanweisung:

Mit einfacher Handhabung eine exakte Ausbringung von Flächendesinfektionsmitteln & Schaummitteln für die Tierhaltung.

Eine Befüllung des Vorratsbehälters mit 3 L Produktkonzentrat reicht für eine zu behandelnde Fläche:

Empfehlung der Aufwandmenge für die Tierhaltung:

0,4 l / m ² (Fläche tropfnass)			
0,5 % ca.	1.500 m ²	3 % ca.	250 m ²
1,0 % ca.	750 m ²	4 % ca.	188 m ²
2,0 % ca.	375 m ²	5 % ca.	150 m ²

Gebrauchsanweisung:

Bitte bewahren Sie diese Unterlage gut auf.

Die folgenden Vorschriften und Hinweise bitten wir Sie durchzulesen und zu befolgen, um Fehler bei Gebrauch und Handhabung zu vermeiden, die sonst zu Schäden an dem Gerät, an der Umwelt bzw. bei Mensch und Tier führen können.

Allgemeine Vorschriften:

- Das Gerät ist aus verschiedenen Werkstoffen zusammengesetzt, die unterschiedlich auf Produktkonzentrate reagieren, so dass eine allgemeine Gewährleistung für andere Mittel, als die von der Firma MS Schippers GmbH nicht übernommen werden kann. Andere als die angegebenen Produkte dürfen nicht ausgebracht werden. Das gilt im Besonderen für Peressigsäure und Formulierungen daraus.
- Die Gebrauchsanweisungen, die Gefahrenhinweise der Produktlieferanten als auch die Vorschriften der Berufsgenossenschaften und anderer relevanter Organisationen sind zwingend einzuhalten.
- Beschädigte Geräte nicht in Betrieb nehmen.
- Die Schaumkopfarmatur muss fest auf den Vorratsbehälter geschraubt werden, so dass bei Schräglage des Gerätes kein Produktkonzentrat austreten kann.
- Um Abdrift und einen Eintrag in die Natur als auch Gesundheitsrisiken zu vermeiden nur bei Windstille mit dem Gerät arbeiten.
- Einatmen von Schaum / Gebrauchslösung unbedingt vermeiden.
- Die Temperatur der eingefüllten Produktkonzentrate darf 40°C nicht überschreiten. Die verwendeten Werkstoffe des Gerätes sind darüber hinaus nicht stabil.
- Der Betriebsdruck des Frischwassers / Leitungswassers muss mindestens 1,67 bar betragen und darf 6 bar nicht überschreiten. Die verwendeten Werkstoffe des Gerätes sind darüber hinaus nicht stabil.
- Das Gerät nur aufrecht „stehend“ verwenden. Über Kopf gehalten kann Produktkonzentrat aus der Belüftungsöffnung austreten.
- Gerät nicht fallen lassen. Gerät nicht befüllt stehen lassen. Vor Kindern gut verschlossen aufbewahren.
- Das Gerät keiner Hitzequelle oder direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Während der Arbeit nicht rauchen, nicht essen, nicht trinken.
- Eine Gewährleistung für das Gerät wird nur übernommen, wenn das Gerät nach Gebrauch immer gründlich gereinigt wurde. Nicht gereinigte Geräte können durch über lange Zeit einwirkende Produktkonzentrate geschädigt werden.

MS Schaumlanze Niederdruck

Bedienungsanweisung:

Bedienungsanleitung:

1. Schrauben Sie die Schaumkopfarmatur vom Behälter ab.
2. Wählen Sie die Dosierspitze für die gewünschte Verdünnung des jeweiligen Produktes aus der angefügten Tabelle.
3. Drücken Sie die Dosierspitze in die Schlauchführung im Deckelboden.
4. Führen Sie den Ansaugschlauch über die Schlauchführung und die Dosierspitze.
5. Befüllen Sie den Behälter mit dem Produktkonzentrat. Maximale Füllmenge 3 Liter.
6. Schrauben Sie die Schaumkopfarmatur fest auf den Behälter.
7. Schrauben Sie die Schnellverschlusskupplung in den Handgriff des Revolverventils.
8. Führen Sie die Schaumkopfarmatur in den Schnellverschluss des Revolverventils ein.
9. Schliessen Sie die Schnellverschlusskupplung an den Frischwasser- bzw. Leitungswasserschlauch an.
10. Halten Sie bei der Ausbringung den Handgriff in der einen Hand und den Haltegriff des Vorratsbehälters in der anderen Hand.
11. Zur Ausbringung des Schaums / der Gebrauchslösung drücken Sie das Hebeventil am Handgriff.
12. Um die Ausbringung zu stoppen lassen Sie das Hebeventil am Haltegriff los.
13. Zum Lösen des Revolverventils nach der Ausbringung ziehen Sie die Schnellverschlusskupplung an der Schaumkopfarmatur zurück.
14. Gerät nach Gebrauch reinigen. Produktkonzentrat aus dem Vorratsbehälter entfernen. Alle Geräteteile gründlich mit viel warmem Wasser reinigen.

Problem	Ursache	Abhilfe
1. Gerät nimmt kein Produktkonzentrat auf	a. Ansaugschlauch-Filter verstopft b. Dosierspitze verstopft c. Wasserdruck zu gering d. Verkalkungen in der Schaumkopfarmatur e. Wasserzufuhrfilter verstopft	a. reinigen oder ersetzen b. Spitze ausspülen oder ersetzen. Nicht mit spitzen Gegenständen reinigen c. Mindestens 1,67 bar erforderlich d. Gerät ausspülen, anschliessend die Armatur in Essigessens oder Entkalkungsmittel legen. e. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter
2. Schwache Schaumbildung	a. Wasserzufuhrfilter verstopft b. Wasserdruck zu niedrig	a. Reinigen oder ersetzen b. Mindestens 1,67 bar erforderlich

Empfohlene Anwendungsbereiche:

Tierställe: Zur Desinfektion von Boden, Wänden, Decken, Stalleinrichtungen, Arbeitsgerätschaften, Vorplätzen, Verladeflächen und Vorräumen

Fahrzeugdesinfektion: Ladeflächen, Bereifung und Radläufe, Unterboden, usw.

MS Schaumlanze Niederdruck

Bedienungsanweisung:

Tabellen zur Auswahl geeigneter Dosierspitzen für ausgewählte Anwendungskonzentrationen

Biozide für die Intensivtierhaltung:

gegen Viren, Bakterien und Pilze

MS Megades

Dosierspitze	Konzentration
Lila	0,5 %
Grünblau	1,0 %

MS Macrodes

Dosierspitze	Konzentration
Grünblau	1,0 %

gegen Wurmeier und umhüllte Viren

Sterizid P 24

Dosierspitze	Konzentration
Dunkelbraun	2,0 %
Orange	3,0 %
Blau	4,0 %

Reinigungsmittel:

Alkalischer Schaumreiniger

Schaum KL

Dosierspitze	Konzentration
Dunkelbraun	1,0 %
Orange	2,0 %
Blau	3,0 %

Schaum NAL

Dosierspitze	Konzentration
Orange	1,0 %
Blau	2,0 %

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Biozide immer ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Schippers GmbH Kölner Strasse 62 47647 Kerken

www.schippers-ms.de