

Aquaxyl®

Speciaal ontwikkeld voor
Desinfectie van leidingsystemen
en drinkwater bestemd voor dieren.

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten door middel van doseren in stilstaand oppervlakte-, regen- en grondwater bestemd voor industrieel gebruik.

Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in leidingsystemen door middel van vullen:

- In leidingsystemen welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van - melkwinningsapparatuur op de boerderij en leidingsystemen in keukens in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg;
- In watertanks en leidingsystemen voor water in de maritieme sector zoals pleziervaartuigen en (zee)schepen.

Bacteriën (exclusief mycobacteriën, bacteriesporen en Legionella) en gisten:

- In reservoirs gevuld met drinkwater bestemd voor mensen*;
- In reservoirs gevuld met drinkwater bestemd voor dieren*.

*waarbij geen blootstelling aan organisch materiaal kan plaatsvinden.

Zie achterzijde van B. GEBRUIKSAANWIJZING

AARD VAN HET PREPARAAT

Met water mengbaar concentraat.

WERKZAME STOF

Waterstofperoxide 50%.



GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280D Beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming dragen.

P301 + P312 NA INSLIKKEN Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID Met veel water/... wassen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

In goed gesloten verpakking bewaren.

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

GEVAAR



UN 2014



Cindro B.V.
1676 GG Twisk
Nederland
www.cindro.nl

Toelatingsnummer:
15252N

Inhoud/Productiedatum/Batchnummer/Houdbaarheidsdatum: zie onderaan can

B. GEBRUIKSAANWIJZING

Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten door middel van doseren in stilstaand oppervlakte-, regen- en grondwater bestemd voor industrieel gebruik:

Algemeen

Eerst de tank/silo grondig reinigen en spoelen met drinkwater voordat het wordt voorzien van het te desinfecteren water. Filter indien nodig voorafgaand het water van macrodeeltjes en zichtbaar organische vervuiling met daarvoor geschikte apparatuur. Gebruik het product niet in combinatie met andere desinfectie- of schoonmaakmiddelen. Het te desinfecteren water dient over een temperatuur te beschikken van tenminste 10 graden en te zijn opgeslagen in een schone dichte tank of silo.

Dosering en Inwerkingstijd

Er dient 1,0% Aquaxyl® gedoseerd te worden in het totaal te desinfecteren volume water, overeenkomend met 10 liter. Aquaxyl® per 1000 liter water. Tijdens de ontsmetting de tank/silo ontluichten. Voorkom onder- en overdosering door gebruik van maatbekers. De inwerkingstijd dient tenminste zes uur te zijn.

Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in leiding-systemen zoals omschreven onder A., door middel van vullen:

Algemeen

Eerst het systeem grondig reinigen en doorspoelen met drinkwater. Gebruik het product niet in combinatie met andere desinfectie- of schoonmaakmiddelen. Systeem na de inwerkingstijd krachtig naspoelen met drinkwater zodat losgeraakt vervuiling wordt verwijderd. Naspoelen totdat het systeem geen middel meer bevat (controleer met behulp van meetstrips).

Dosering en inwerkingstijd

Systeem vullen met 1% oplossing, overeenkomend met 10 liter Aquaxyl® per 1000 liter water. Gedurende minimaal 6 uur laten inwerken. Tijdens de ontsmetting het leidingstelsel ontluichten. Leidingstelsel spoelen met drinkwater totdat er geen waterstofperoxide meer wordt gemeten in het spoelwater.

Bacteriën (exclusief mycobacteriën, bacteriesporen en Legionella) en gisten:

- In reservoirs gevuld met drinkwater bestemd voor mensen*;
- In reservoirs gevuld met drinkwater bestemd voor dieren*.

*waarbij geen blootstelling aan organisch materiaal kan plaatsvinden (filteren)

Algemeen

Gebruik het product niet in combinatie met andere desinfectie- of schoonmaakmiddelen. Het water is weer geschikt voor consumptie zodra het geen middel meer bevat (controleer met behulp van meetstrips).

Dosering en inwerkingstijd

Er dient 1,0% Aquaxyl® gedoseerd te worden in het totaal te desinfecteren volume water, overeenkomend met 10 liter Aquaxyl® per 1000 liter water. Tijdens de ontsmetting het systeem ontluichten. Voorkom onder- en overdosering door gebruik van maatbekers. De inwerkingstijd dient tenminste zes uur te zijn.

