

Gebrauchsanweisung Aufsatzkühlgerät Plus

Art der Kühlung: Aufgebautes Kühlaggregat plus, 3,5 m³

Kältemittel-Typ: 0,40 kg R134a

Verdichter-Typ: aspera GLY12RA 3,5 m³

Gebrauchsanweisung:

1. Stellen Sie den Kühler waagrecht
2. Stellen Sie die Kühlbox niemals in die Sonne
3. Stellen Sie das Kühlgerät in einem belüfteten Raum oder in einer belüfteten Umgebung auf
4. Setzen Sie den Deckel während der Kühlung auf das Fass und schließen Sie die Tür
5. Prüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers die Spannung (220 Volt) und lassen Sie das Kühlgerät 24 Stunden lang stehen, wenn Sie es zum ersten Mal aufstellen oder bewegen
6. Die Kühleinheit ist werkseitig auf +7 Grad eingestellt, nicht verstellen
7. Bei einer Funktionsstörung des Kühlgeräts benachrichtigen Sie bitte Ihren Lieferanten.
8. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Kühlbox mindestens einmal im Jahr von uns warten zu lassen
9. Das Kühlsystem ist mit R134a gefüllt,
** Dieses Gerät enthält fluorierte Treibhausgase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen**
10. Die Kühleinheit enthält eine entsprechende Füllung, die nicht von Dritten gewartet werden darf, da sonst die Garantie erlischt.
11. Sie können einen Wartungsvertrag mit Ihrem Lieferanten abschließen.
12. Funktionsweise der Anlage:
 - a. Die Kühlbox ist werksseitig auf +7 Grad eingestellt und darf nicht verstellt werden.
 - b. Innenlüfter immer in Betrieb.
 - c. Kompressorteil arbeitet mit Thermostat
 - d. Im Notfall ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und markieren Sie, dass eine Störung vorliegt und lassen Sie das Gerät nicht einschalten
 - e. Im Falle einer Fehlfunktion der Kühlbox können Sie die Störung an Ihre Servicefirma melden
 - f. Das Gerät ist mit einer Schaltuhr für natürliche Abtauung ausgestattet, die werkseitig auf 6 Abtauungen pro 24 Stunden und 30 Minuten pro Abtauzyklus eingestellt ist.

Installationskontrolle / Dichtheitsprüfung / Druckprüfung

- N2 Prüfdruck Hochdruckseite 15 Bar. Prüfzeit 60 min.
- N2 Prüfdruck Niederdruckseite 15 Bar. Einstellzeit 60 min.
- Vakuumdruck 500 Mikron. Standzeit 20 min.
- Typ Vakuummeter: Test. sn 522 sn 43784657

The
Schippers
Group

Let's beat AMR with HyCare

NL Klantenservice	+31 (0)497 339 787
BE Klantenservice/Service Clientèle	+32 (0)14-820713
DE Kundenservice	+49 (0)2833-923630
DK Kundeservice	+45 89884187
IT Servizio clienti	035-4490369
ES Servicio al cliente	+34 931816433
UK Customer Service	+44 (0)01733592049
CA Customer Service	+1 866 995-7771
FR Service Clientèle	+33 (0)2 99 61 40 40
EX Customer Service Export	+31 (0)497 700 278