



VAN RAVENSTEIJN
KADAVERVAGENS.NL

“Handy Caesar”

tipo III



Rijnstraat 9-d | 5347 KL Oss (NL) | +31615623474 | info@kadaverwagens.nl | www.kadaverwagens.nl



Handy Caesar III - Manuale d'uso

Questo manuale descrive il funzionamento e l'uso di Handy Caesar III. Il modello funziona in gran parte come Handy Caesar I e V, ma è dotato di un argano elettrico ed è alimentato da una batteria da 12 V che deve essere ricaricata regolarmente.

1. Panoramica del dispositivo

Handy Caesar III è un carrello per il trasporto di carcasse dotato di un meccanismo ad argano elettrico per sollevare e spostare carichi pesanti. Il dispositivo è composto da:

- Telaio e gruppo ruote
- Scivolo/vassoio di sollevamento
- Argano elettrico (12 V)
- Interruttore di comando dell'argano
- Batteria 12 V + punto di ricarica

2. Azionamento dell'argano elettrico

1. Controllare che la batteria sia sufficientemente carica.
2. Utilizzare il pulsante di comando per alzare o abbassare l'argano.
3. Assicurarsi che il cavo dell'argano scorra liberamente e non sia attorcigliato.
4. Arrestare immediatamente l'argano in caso di tensione anomala o blocco.

Importante:

- Non azionare mai l'argano senza carico.
- Durante l'uso dell'argano tenere entrambe le mani lontane dalle parti in movimento.

3. Ricarica del dispositivo (12 V)

Handy Caesar III funziona con una batteria interna da 12 V.



Istruzioni di ricarica:

1. Collegare il caricatore da 12 V al punto di ricarica del dispositivo.
2. Quindi collegare il caricatore alla presa di rete.
3. Attendere finché il caricatore indica che la batteria è completamente carica.
4. Scollegare prima il caricatore dalla presa di rete e poi dal dispositivo.

Raccomandazioni:

- Preferibilmente ricaricare il dispositivo dopo ogni utilizzo.
- Evitare la scarica completa per prevenire danni alla batteria.

4. Manutenzione

- Controllare regolarmente il cavo dell'argano per usura.
- Mantenere pulite le parti mobili e lubrificarle leggermente.
- Controllare annualmente lo stato della batteria e la capacità di ricarica.
- In caso di anomalie: interrompere l'uso del dispositivo e farlo controllare.

5. Istruzioni di sicurezza

- Utilizzare il carrello solo su superfici piane e stabili.
- Durante il sollevamento evitare che persone sostino nell'area di lavoro.
- Non sovraccaricare il dispositivo; rispettare la portata massima.
- Indossare guanti protettivi e calzature di sicurezza.

6. Dati tecnici (valori di esempio)

- Alimentazione: batteria 12 V
- Caricatore: caricatore automatico 12 V
- Meccanismo di sollevamento: argano elettrico



VAN RAVENSTEIJN
KADaverwagens.NL

- Carico massimo: dipende dal modello/versione

Per domande, assistenza o ricambi, contattare il proprio fornitore o il produttore.

Van Ravensteijn Machinebouw B.V.

Rijnstraat 9-D

5347 KL Oss (NL)

dichiara con la presente che HANDY CAESAR, tipo III, destinata a lavori di sollevamento e trasporto nell'allevamento e nei settori affini, è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (Direttiva Macchine 2006/42/CE, comprese 06/95/CE, 04/108/CE, 98/37/CE, 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE), nonché: CEI EN 61000-4-5/6-2/6-3, CEI EN 61558-1, CEI 60335-1, EN 1175-1:1998, NEN 474-1, EN 474-3 e EN 474-5, ISO 10567 e altre raccomandazioni e specifiche StVZO.