

MS Greenline

Nettoyage simple, rapide et efficace



MS Schippers

L'élevage notre Passion

Le nettoyage et la désinfection sont essentiels pour un environnement optimal pour la croissance et la santé de vos animaux.

Pour tuer les germes, il est important d'avoir une méthode de nettoyage comprenant moussage puis désinfection.

Cette méthode demande un peu plus de temps qu'un lavage à l'eau, mais est nécessaire à vos animaux.

Avec MS Greenline, faites du bon travail !

MS Greenline

MS Greenline est un chariot de lavage qui permet de faire le moussage et la désinfection des salles d'élevage. Lorsqu'il est connecté à une pompe à haute pression, MS Greenline permet avec un seul matériel de mousser, désinfecter et laver les salles.

**Dosage
précis**

**Consom-
mation
de produits
maîtrisée**

**Pas de
mani-
pulation
de produits
par le
laveur**

**Facilité
d'entretien**

MS Greenline est facile à raccorder aux systèmes haute pression déjà installés et il est fabriqué en acier inoxydable.



Un bon lavage étape par étape

Salissure classique
en élevage



50.000.000
germes/cm²

Immédiatement après
évacuation

Après trempage
à l'eau



20.000.000
germes/cm²

Nettoyage par
pulvérisation avec
de l'eau froide

Après nettoyage
au détergent



100.000
germes/cm²

Nettoyage par
pulvérisation avec
MS Topfoam

Après désinfection



<500
germes/cm²

Désinfection avec
MS Megades Novo

Protocole de nettoyage / désinfection :

- 1 Préparation.** Débarrasser le bâtiment de tous les matériaux et équipements (engrais, abreuvoir, mangeoire, etc.)
- 2 Mousser** la salle (et le matériel associé) à l'aide de MS Topfoam. En cas de saletés tenaces, tremper la surface au préalable.
- 3 Nettoyer** la salle (et le matériel associé) à l'aide d'une lance haute pression, puis rincer à basse pression.
- 4 Désinfecter** la salle à l'aide de MS Megades Novo afin d'éliminer toutes traces de micro-organismes.
- 5 Rincer** à l'eau, puis laisser sécher.
- 6 Environnement pauvre en germes.** La salle est de nouveau prête à être utilisée.

MS Greenline

4 versions disponibles

Plus d'info au
02 99 61 40 40

- Espace pour 4 ou 2 bidons en plus du bidon MS Larvakill
- Avec quatre roues, pour une plus grande stabilité

	MS Greenline Quattro	MS Greenline Mobile	MS Greenline Mural	MS Greenline Mini
				
Laver	✓	✓	✓	✓
Mousser	✓	✓	✓	✓
Désinfecter	✓	✓	✓	
Connexion à une pompe haute pression	✓	✓	✓	✓
Espace pour	4 ou 2 bidons en plus du kit MS Larvakill	2 bidons	2 bidons	1 bidon
Flexible HP (3/8" fil. ext.) 3 mètres	1	1	1	1
Lance à mousse (1/4" fil. ext.)	1	1	1	1
Canne d'aspiration RVS	2	2	2	1
Tuyau d'aspiration	3 (bleu, jaune, orange)	2 (bleu, jaune)	2 (bleu, jaune)	1 (bleu)
Soupape de sécurité	1	-	-	-
Nombre de roues	4	2	-	-

MS Schippers
L'élevage notre Passion

Schippers France Sarl

ZA La Retaudais - Rue du Domaine
CS 10 009 - 35137 Bédée
Tél: 02 99 61 40 40 • Fax: 02 99 61 40 41
sales@schippers.fr • www.schippers.fr