

# MS

# DI-O-CLEAN

## LIQUID A



CLEAN DRINKING  
WATER

### EN

Means of combating bacteria (excluding spore-forming bacteria and mycobacteria.), Yeasts / fungi in drinking water and drinking water systems for Livestock. Read enclosed conditions and directions for use carefully before use. For professional use only.

### NL

Middel ter bestrijding van bacteriën (excl. sporevormende bacteriën en mycobacteriën), gisten en schimmels in drinkwater en drinkwatersystemen in de veehouderij. Voor gebruik het bijgevoegde gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing lezen. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

### ES

Adecuado para combatir bacterias (excl. bacterias que forman esporas y micobacterias), levaduras y hongos en agua potable y circuitos de agua en ganadería. Lea las especificaciones y las instrucciones de uso antes de usar. El producto ha sido concebido exclusivamente para el uso profesional.

**EN: Hazard statements:** EUH071: Corrosive to the respiratory tract. H290 Met. Corr. 1: May be corrosive to metals. H314 Skin Corr. 1A: Causes severe skin burns and eye damage. **Precautionary statements:** P280: Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P312: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. P405: Store locked up. **NL: Gevarenaanduidingen:** EUH071: Bijtend voor de luchtwegen. H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Skin Corr. 1A: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **Veiligheidsaanbevelingen:** P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien/afdouchen. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. **ES: Indicaciones de peligro:** EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias. H290 Met. Corr. 1: Puede ser corrosiva para los metales. H314 Skin Corr. 1A: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **Consejos de prudencia:** P280: Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar P405: Guardar bajo llave.

2506056



Danger  
Gevaar  
Peligro

**ES: DI-O CLEAN**

**-Solución de USO VETERINARIO-**  
Líquido desinfectante control de bacterias (excluyendo esporas y micobacterias), levaduras y virus en el agua, sistemas de agua potable y agua potable.

**DI-O-CLEAN LIQUID A (100 ml contienen 1,3 g de clorito de sodio)**

Fabricado por: MS Schippers, Smaragdweg 60, 5527 LB Hapert, Países Bajos.

Importado por: Bioter S.A. Av. Honorio Pueyrredón 809, Pilar, Provincia de Buenos Aires. Teléfono: +54 11 4372 1986. Director Técnico: Santiago Capalbo, Médico Veterinario. M.P. 10312 CVPBA.

Firma Inscripta N° 12392  
Certificado de inscripción de producto N° 22-051

**INSTRUCCIONES DE USO:** Solución Di-O-Clean (0,35% p/v de dióxido de cloro -sustancia activa-) consta de dos productos precursores, DI-O-CLEAN LIQUID A (clorito de sodio) y DI-O-CLEAN LIQUID B (bisulfato de sodio), que deben usarse en combinación. Agregue el contenido del envase del producto DI-O-CLEAN LIQUID B, en este envase (DI-O-CLEAN LIQUID A) y ciérralo inmediatamente. Use máscara de protección. Espere 60 minutos para la reacción y el producto estará listo para su uso. La solución resultante puede ser mantenida y utilizada por hasta 30 días si se almacena en el

envase original y en un lugar fresco.

- Dosis para desinfectar sistemas de agua para consumo: 100 ml de la solución resultante de la mezcla (LÍQUIDO DI-O-CLEAN A + LÍQUIDO DI-O-CLEAN B) en 10 l de agua. Dejar en contacto con el sistema durante 60 minutos. Después del tiempo de exposición, lavar el sistema con agua corriente hasta que el contenido de dióxido de cloro en el agua de lavado está dentro del límites legales (0,2 ppm). Verifique usando materiales de prueba, como tiras reactivas de dióxido de cloro o un colorímetro.  
- Dosis para desinfectar el agua potable: 55 ml de la solución resultante de la mezcla (DI-O-CLEAN LIQUID A + LÍQUIDO DI-O-CLEAN B) hasta 100 l de agua.

**PRECAUCIONES:**

El clorito de sodio puede ser corrosivo para los metales. Puede causar graves daños a los ojos. Lavar las manos inmediatamente después de su manipulación. Use equipo de protección adecuado. Utilizar ropa protectora, guantes, gafas y mascarilla.  
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua. Retire la lente de contacto si es posible. Si la irritación persiste, busque asistencia médica. Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.  
Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto.  
En caso de contacto con ojos y / o piel, lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión, no induzca el vómito y consultar inmediatamente al médico tomando la etiqueta de producto.

¡Precaución, inflamable! Mantener alejado del fuego y superficies calientes. ¡Cuidado! Ingestión peligrosa. No aplicar sobre superficies calientes. Provoca quemaduras graves. Contiene producto fuertemente alcalino (clorito de sodio). Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

**ADVERTENCIA:**

No utilice el producto en combinación con vacunación oral a través del agua potable. Detenga el tratamiento con Di-o-clean liquid a partir de las 24 horas previas a la administración de la vacuna hasta 24 horas tras la administración de la vacuna.

**Conservación:**

Almacenar en un envase original bien cerrado, a temperatura ambiente (no mayor a 25°C), en un lugar higiénico, seco y ventilado. No congelar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Plazo de validez: 2 años desde la fecha de fabricación.

Contenido neto: X (unidades de volumen)

Producto de venta libre

Contenido neto: 19 litros

**EN:**

**Active ingredient:**  
Sodium chlorite1,3%

**Nature of preparation:**  
Combi-pack liquid/liquid

**Expiry date:**  
2 year after production date

**NL:**  
**Werkzame stof:**  
Natriumchloriet 1,3%

**Aard van het preparaat:**  
Combiverpakking vloeibaar/vloeibaar

**Vervaldatum:**  
(2 jaar na de productiedatum)

**UN1908**

Chlorite solution, 8, III, (E)

Made in Belgium  
Hecho en Bélgica



Batch number/ número de lote/  
Batchnummer



Date of production/  
Productiedatum/ fecha de  
fabricación

**Venta Libre****UFI: 2C00-M05R-D002-A7SR**

22 LV 08

The  
Schippers  
Group

Schippers Export EU BV  
Schippers Africa BV  
Schippers APAC BV  
Schippers LATAM BV  
Schippers ME BV  
Tel: +31(0)497-339774

All located in:  
Schippers Export BV  
Smaragdweg 60  
5527 LB Hapert  
Tel: +31(0)497-339 779

Download app!  
Scan this product



2506056