

AGRI-DOC

B-component

Enthält: Natriumhydrogensulfat (CAS 7681-38-1) So machen Sie die Agri-Doc-Lösung: 1. Lesen Sie unbedingt die beiliegenden Sicherheitsdatenblätter und Sicherheitsanweisungen 2. Schreiben Sie das Herstellungsdatum auf den Behälter 3. Fügen Sie Komponente B zu Komponente A hinzu. 4. Schütteln Sie beide Eimer A und B vor Gebrauch 5. Schließen Sie den Behälter sicher. (Warte nach dem Zeitplan) 6. Schütteln oder rühren Sie die Lösung vorsichtig um. Vorsicht vor ClO₂-Gasfreisetzung 7. Die Lösung ist jetzt einsatzbereit. Bitte beachten Sie die Regal von ± 30-45 Tage 8. Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen und dunklen Ort auf.

Contains: Sodium hydrogensulphate (CAS 7681-38-1) How to make the Agri-Doc solution: 1. Make sure to read the enclosed MSDS and safety instructions 2. Write the date of production on the container 3. Add component B to Component A. 4. Shake both pail A and B before use 5. Securely close the container. (Wait according to the time table) 6. Shake or stir the solution gently. Beware of ClO₂ gas release 7. The solution is now ready for use. Please note the shelf of ± 30-45 days 8. Store the container in a cool and dark place.

Contiene: hidrogenosulfato de sodio (CAS 7681-38-1) Cómo hacer que la solución Agri-Doc: 1. Asegúrese de leer la MSDS adjunta y las instrucciones de seguridad 2. Escriba la fecha de producción en el contenedor 3. Agregue el componente B al Componente A. 4. Agite ambos cubos A y B antes de usar 5. Cierre el contenedor de forma segura. (Espere de acuerdo con la tabla de tiempo) 6. Agite o mezcle la solución suavemente. Cuidado con la liberación de gas ClO₂ 7. La solución está ahora lista para usar. Tenga en cuenta el estante de ± 30-45 días 8. Guarde el contenedor en un lugar fresco y oscuro.

The Schippers Group

Let's beat AMR with HyCare

Gefahrenhinweise: H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Augenschäden. **Sicherheitshinweise:** P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **Hazard statements:** H318 Eye Dam. 1: Causes serious eye damage. **Precautionary statements:** P280: Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **Indicaciones de peligro:** H318 Eye Dam. 1: Provoca lesiones oculares graves. **Consejos de prudencia:** P280: Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Reaction time	Water temperature
≥ 3 hr.	40°C (104°F)
≥ 4 hrs.	30°C (86°F)
≥ 6 hrs.	20°C (68°F)



The
Schippers
Group

UFI: RE20-R0R8-Q00X-6ES9 21 LV 11



2506622

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

España:
Schippers
Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona
Tel. 935 689 128

Export:
Schippers
Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-
339774

Europe:
Schippers
Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-
339 779