



HyCare

We drive your hygiene

Protocolo de Limpieza y Desinfección

(MS Topfoam Power – MS Megades Novo)

Limpieza

Paso 1: Preparación

- Se deben retirar todos los materiales que no pertenezcan al lugar a limpiar.
- Retirar el estiércol, la paja, etc.
- Retirar todos los materiales que estén sueltos, como bebederos y comederos, en la medida de lo posible.
- Humedecer las superficies, en caso de que sean superficies sucias (hormigón/madera) y también para eliminar el polvo



Paso 2: MS TopFoam Power

Enjabonar la sala

- Concentración de aplicación: 1-2%
- Enjabonar todas las superficies con las cuales los animales están en contacto.
- Dejar actuar el producto durante 45 hasta 120 minutos.
- No dejar secar el producto
- Aplicar con la manguera azul del MS Greenline.



Paso 3: Aclarar

Enjuagar la sala con agua a alta presión. Al acabar, aclarar brevemente a baja presión.



Paso 4: Inspección

Inspeccionar visualmente el resultado de la limpieza.

Desinfección



Paso 5: Secado

Dejar secar la sala el máximo tiempo posible.

- Desinfectar con MS MegaDes Novo. En caso de falta de tiempo, utilizar MS MegaDes Oxy
- Espumar todas las superficies con las cuales los animales están en contacto.
- Concentración: MS MegaDes Novo 0.75% / MS MegaDes Oxy 0.5 - 3%.
- Aplicar con la manguera amarilla del MS Greenline.
- Aclarar toda la sala aplicando agua a alta presión, después del tiempo de contacto adecuado (prestar especial atención a los comederos y bebederos)
- Dejar secar la sala

Después de unas 12 horas, los animales pueden volver a colocarse en la sala. Si se desea, es posible tomar muestras después de unas 12 horas para controlar la calidad de la limpieza y la desinfección.

Tenga en cuenta al utilizar MS Greenline: Aproximadamente 0,4 litros de agua por m² de superficie, para un rendimiento óptimo.



HyCare

Smaragdweg 60 | 5527 LB Hapert (NL)
+31(0)49-7339787 | www.hycare.eu | info@hycare.eu

PO-01-01-EN

www.hycare.eu