

Intelligent barn



NL klantenservice
BE Klantenservice/Service Clientèle
DE Kundenservice
DK Kundeservice
IT Servizio clienti
ES Servicio al cliente
UK Customer Service
CA Customer Service
FR Service Clientèle
EX Customer Service Export

+31 (0)497 339 787
+32 (0)14-820713
+49 (0)2833-923630
+45 89884187
035-4490369
+34 931816433
+44 (0)01733592049
+1 866 995-7771
+33 (0)2 99 61 40 40
+31 (0)497 700 278

Intelligent barn

© Copyright 2014

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma Schippers Europe b.v.

Inhoud

NL	Intelligent barn	
	Gebruiksaanwijzing.....	4

Aandachtspunten

Hang het sensorkastje op een geschikte plek boven de dieren.

Er zijn hierbij een paar aandachtspunten:

- Afhankelijk van het doel van de metingen dient de locatie van plaatsing bepaald te worden, over het algemeen wordt de sensor boven de dieren opgehangen;
- Let op dat de dieren er niet bij kunnen, het is geen afleidingsmateriaal, dus hang het kastje en de sensoren hoog genoeg;
- Hang de sensoren niet in de luchtstroming van ingaande stallucht, de gemeten waarden zijn dan niet representatief;
- Het sensorkastje en sensoren kunnen niet tegen vocht. Dat betekent dat de gehele sensor verwijderd moet worden als de afdeling wordt schoongespoten. De voedingskabel kan blijven zitten, deze kan tijdelijk afgesloten worden door de dop erop te draaien.



Sensor T / RV / CO2



Sensor T / RV / CO2 / NH3

Stap 1.

Schroef de adapter los van de kabel en doe de schroefdop erop. Let op: de adapter (230 volt --> 24 volt) hoort niet in de afdeling



Stap 2.

Doe de kabel door de afdelingsmuur en boor, indien nodig, een gat in de muur.



Stap 3.

Bevestig de kabel in de afdeling en maak die eventueel vast met tiewraps aan de leidingen. Zorg dat de kabel niet te veel gaat "hangen" aan het sensorkastje, hierdoor kan de kabel los raken.

LET OP: Indien de kabel los raakt van de stekker, niet zelf de kabel er opnieuw aanzetten, als de + en – er verkeerd om aangezet worden gaat de hardware defect!! In het geval de kabel los raakt kunt u contact opnemen met de klantenservice van Schippers.



Stap 4.

Hang de sensor op.



Stap 5.

Sluit de voedingskabel aan op de sensor.



LET OP: Indien er een NH3 sensor aanwezig is, zorg dat deze sensor met een ketting opgehangen wordt aan het oog aan de bovenkant zodat de NH3 sensor niet aan de kabel hangt.

Stap 6.

Draai de voedingskabel aan de adapter en steek de adapter in het stopcontact (buiten de afdeling).





NL klantenservice
BE Klantenservice/Service Clientèle
DE Kundenservice
DK Kundeservice
IT Servizio clienti
ES Servicio al cliente
UK Customer Service
CA Customer Service
FR Service Clientèle
EX Customer Service Export

+31 (0)497 339 787
+32 (0)14-820713
+49 (0)2833-923630
+45 89884187
035-4490369
+34 931816433
+44 (0)01733592049
+1 866 995-7771
+33 (0)2 99 61 40 40
+31 (0)497 700 278