

SALFOAM

Reinigingsmiddel

Eigenschappen

Salfoam is een reinigingsmiddel met een uitgebalanceerd mengsel van Natriumhydroxide, Sequestranten, Chloor en Alkyl Dimethyl Amine Oxide. Salfoam kan laag gedoseerd worden en is makkelijk afspoelbaar. Salfoam geeft een schoon maar vooral uiterst hygiënisch resultaat. Daarnaast zorgt het aanwezige chloor voor een snelle afbraak van organische verkleuringen en voorkomt het opbouw van biofilms (b.v. eiwit). Niet op aluminium toepasbaar.

Gebruiksaanwijzing

Dosering: 2 – 5 % aanbrengen met schuimplans

Spuit het te behandelen oppervlak in. Laat het reinigingsmiddel 10-20 minuten laten inwerken. Grondig afspoelen met krachtige (bij voorkeur warm water) waterstraal.

Inhoud:

- 20 L
- 200 L
- 1000 L

 **ORTHOVIT**
nutrition & chemicals

Sint Antoniusstraat 7-B
6095 AK BAEXEM (NL)

T: +31(0)475 452981

F: +31(0)475 453572

E: orthovitbv@gmail.com

Wettelijk verplichte informatie:

SALFOAM

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP):



Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen: Natriumhydroxide, Natriumhypochloriet, N.Nalkyl(lauryl)dimethylaminieoxide, Sequestranten

Gevarenaanduidingen:

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen

Veiligheidsaanbevelingen:

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331+P310+P321 - NA INSLIKKEN: De mond spoelen GEEN braken opwekken.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

P303 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar). Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

EUH zinnen

EUH031 - Vormt giftig gas in contact met zuren

Afval: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Detergentenverordening: De oppervlakte-actieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

 **ORTHOVIT**
nutrition & chemicals

Sint Antoniusstraat 7-B
6095 AK BAEXEM (NL)

T: +31(0)475 452981

F: +31(0)475 453572

E: orthovitbv@gmail.com

UN 3266