

Mit dem innovativen FLEDBAG® können Sie Inhalte von Big Bags einfach, schnell und präzise entleeren. Etwaige Restmengen können dadurch im Big Bag für den nächsten Streueinsatz verbleiben. Für Mehrweg-Big Bags empfehlen wir den Einsatz des FLEDBAG® Easy.

FLEDBAG®PROFI

KOMBIPAKET

Profitieren Sie vom attraktiven Package-Preis!

FLEDBAG® ist einzeln oder auch im praktischen Kombipaket erhältlich.



MEHR
AUF  

www.fledbag.com

FLEDBAG®

INNOVATIONEN



verstärkte Keilspitze

leichteres Eindringen ins Big Bag-Gewebe



Dichtheit

innovativer Vario-Schieber mit hoher Dichtheit für flexible Dosierung



standsicher + stabil

ebener Stand durch versenkte Verbindungsschraube

Der flexible, klappbare Griff



Schiefes Aufsetzen des Big Bags: kein Problem!

Es kommt vor, dass der Big Bag beim Absenken noch etwas schwingt und somit der FLEDBAG® beim Eindringen leicht kippt. Der bewegliche Griff gibt nach, und nichts geht zu Bruch.

Qualität aus Österreich

Enorme Stabilität

Die C-modifizierte Polyamid-Glasfasermischung hält höchsten Belastbarkeiten stand. Es entsteht keine Korrosion!

Noch mehr Möglichkeiten



Für Mehrweg-Big Bags empfehlen wir den Einsatz des FLEDBAG® Easy. Dieser wurde speziell für den Einsatz mit Mehrweg-Big Bags entwickelt.

Geeignet für: Futtermittel, Dünger, Saatgut, Pellets, Salz und Granulat.



Qualität aus Österreich



FLEDBAG®

Der flexible Dosierer für Big Bags

www.fledbag.com

DE

SO FUNKTIONIERT'S:



1 Den FLEDBAG® auf festen Boden stellen. Den Big Bag an den Schlaufen mit den Frontlader/Stapler-Gabeln anheben, und über den FLEDBAG® positionieren.



2 Den Big Bag absenken, sodass der FLEDBAG® in den Big Bag eindringt, danach den Big Bag wieder anheben.



3 Den FLEDBAG® etwas nach unten ziehen, damit das Öffnen und Schließen des Ventils einfach funktioniert.



4 Durch einfaches Öffnen und Schließen des FLEDBAG®, lässt sich der Inhalt des Big Bags einfach dosieren.

SO FUNKTIONIERT'S:



1 Den ersten Knoten des Big Bag-Auslaufs öffnen, sodass sich der Spannring auf den abstehenden Auslaufschlauch schieben lässt.



2 Den FLEDBAG® Easy von unten auf dem Auslaufschlauch positionieren.



3 Den Spannring nach unten ziehen und den Spannring mit dem Auslaufschlauch am FLEDBAG® Easy fixieren. Den Spannring nicht am oberen Begrenzungsrand fixieren, sondern entlang des FLEDBAG® Halses.



4 Zweiten Knoten des Auslaufs öffnen, sodass der Inhalt in den FLEDBAG® Easy einlaufen kann. Zur Entleerung den Schieber öffnen.