

Handbuch zum Austausch von Relais, Platinum-Box.

1. Testen Sie, welche Funktion der Box defekt ist.
2. Wenn die fehlerhafte Funktion bekannt ist. Entfernen Sie nun die Spannung von der Box.
3. Schrauben Sie den oberen Deckel der Platinum-Box ab (siehe Abbildung 1).
4. Entfernen Sie die obere Abdeckung und gehen Sie zum Steuerkasten (siehe Abbildung 2).
5. Lösen Sie nun die 4 grauen Schrauben, indem Sie sie eine Vierteldrehung nach links drehen.
6. Entfernen Sie nun die Schutzabdeckung vom Schaltkasten.
7. Suchen Sie die richtige Relais Nummer (siehe Abbildung 3) für die fehlerhafte Funktion.
 - Relais Nummer 1 für Fehlfunktion: linkes Vorderbein oben.
 - Relais Nummer 2 für Fehlfunktion: linkes Vorderbein unten.
 - Relais Nummer 3 für Fehlfunktion: Vorderbein oben rechts.
 - Relais Nummer 4 für Fehlfunktion: Vorderbein unten rechts.
 - Relais Nummer 5 für Fehlfunktion: hinterbein oben.
 - Relais Nummer 6 für Fehlfunktion: Hinterbein unten.
 - Relais Nummer 7 für Fehlfunktion: Bauchband oben.
 - Relais Nummer 8 für Fehlfunktion: Bauchband unten.
 - Relais Nummer 9 für Fehlfunktion: Nothalt.
 - Relais Nummer 10 für Fehlfunktion: Beleuchtung.
8. Wenn das richtige Relais gefunden wurde, machen Sie ein Foto von den Kabeln und lösen Sie die Schrauben, damit die Kabel entfernt werden können.
9. Entfernen Sie nun das Relais von der Schiene (siehe Bild 4), indem Sie das weiße Stück mit einem Schraubendreher nach hinten ziehen (siehe Bild 5).
10. Nehmen Sie ein neues Relais des gleichen Typs, schreiben Sie hier die gleiche Nummer, die auf dem defekten Relais steht.
11. Platzieren Sie nun das neue Relais an der gleichen Position wie das alte Relais.
12. Schrauben Sie nun die Kabel so in das Relais ein, wie sie im defekten Relais waren.
13. Setzen Sie nun den Schutzkasten wieder auf den Schaltkasten und ziehen Sie die grauen Schrauben im Uhrzeigersinn fest.
14. Wieder einstecken und die Funktionalität der fehlerhaften Funktion testen.
15. Wenn alles wieder funktioniert, setzen Sie den oberen Deckel auf die Box und diese Anleitung ist zu Ende.

Zu den genannten Abbildungen siehe nächste Seite.



Bild 1: top Deckel Platinum box.

Bild 2:

Steuerkasten unter top Deckel





Bild 3: Relais Nummer.

Figuur 4: relais in der Schiene.



Figuur 5: Beispiel weißes Stück zurückziehen.