

PLUSZAP™

Control de insectos comercial

Lea detenidamente estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para poder consultarlas cuando lo necesite.

PLUSZAP™

Equipo para el control de insectos de **Insect-O-Cutor®**, PlusZap™ es un insecto captor comercial efectivo y flexible que utiliza tubos ultravioletas de muy alta eficiencia. Disponible en aluminio, blanco y en acero inoxidable, se pueden montar a pared, sobremesa o suspender en el techo.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Insecto captor PlusZap™
- 1 x Cable de red (Tipo X)
- 2 x Tornillos, tacos de pared y anillas de suspensión
- 1 x Cadena de suspensión
- 2 x Tubos UV de alta potencia (Instalados)

ATENCIÓN - ESTE EQUIPO DEBE CONECTARSE A LA TOMA DE TIERRA (CLASE 1)

EQUIPOS PARA CONTROL DE INSECTOS

PlusZap™ utiliza tubos ultravioletas que atraen a insectos voladores y los electrocuta en una parilla eléctrica. A continuación los recoge en una bandeja recogedora extraíble.

ATENCIÓN

PlusZap™ no debe ser utilizado por personas con discapacidad física, sensorial o mental ni por personas sin experiencia o formación, a no ser que se les haya capacitado para ello.

Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

Los cables dañados deberán ser sustituidos por un especialista de P+L Systems Ltd o de su proveedor.

PlusZap™ sólo se debe utilizar en zonas sin polvo y alejadas de mezclas explosivas de vapor. Sólo para uso en interiores. No es apto para su uso en graneros, establos y similares.

POSICIONAMIENTO Y GUÍA PARA UTILIZAR PLUSZAP™

PlusZap™ debe colocarse preferiblemente a unos dos metros del suelo en la zona más oscura dentro del área que se quiere proteger. No coloque la unidad cerca de ventanas, tragaluces o cualquier otra fuente de luz o donde pueda quedar oculto por muebles, puertas u otros obstáculos.

Se recomienda que PlusZap™ esté en funcionamiento 24 horas al día para garantizar que el local se encuentre libre de insectos voladores. Los insectos se sienten más atraídos hacia las unidades PlusZap™ por la noche cuando no hay competencia con la luz del día y otras fuentes de luz.

GARANTÍA

PlusZap™ cuenta con una garantía de dos años. Si se realiza el mantenimiento tal y como se recomienda en estas instrucciones debería funcionar durante muchos años.* El uso de consumibles no aprobados podría invalidar la garantía.

*Excluye tubos y cebadores. No cubre averías debidas al mal uso, uso incorrecto ni su uso en la aplicación incorrecta.

INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN SÓLO LA DEBE REALIZAR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

PlusZap™ se debe montar como se muestra en la sección de montaje del presente documento. Manténgase fuera del alcance de los niños. Utilice el cable de alimentación extraíble y enchúfelo para conectar la unidad PlusZap™ a la fuente de alimentación de la potencia adecuada, tal y como se especifica en la etiqueta que encontrará en la bandeja recogedora.


LIMPIEZA

LA LIMPIEZA SÓLO LA DEBE REALIZAR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. ANTES DE EMPEZAR, ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ DESCONECTADA DE LA CORRIENTE.

Se recomienda realizar una limpieza mensual. (Limpie la unidad minuciosamente con un trapo húmedo eliminando la suciedad acumulada.)

PUNTOS DE FIJACIÓN

MÉTODOS	16w	30w
Pared	254mm	378mm
Mesa	-	-
Suspendido	320mm	466mm



EXTRACCIÓN DE LA BANDEJA RECOGEDORA

La bandeja recogedora está conectada a la fuente de alimentación a través de un interruptor oculto. Al quitar la bandeja recogedora, se desconecta y se corta la conexión de la unidad. Esto garantiza que se pueda acceder a la unidad de una manera segura para realizar el mantenimiento y la limpieza.

NB - AL VOLVER A COLOCAR LA BANDEJA RECOGEDORA EN LA UNIDAD PLUSZAP™, ASEGÚRESE DE EMPUJARLA COMPLETAMENTE HASTA SU POSICIÓN Y DE QUE TENGA CORRIENTE.

SUSTITUCIÓN DEL TUBO

LA SUSTITUCIÓN DEL TUBO SÓLO LA DEBE REALIZAR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. ANTES DE EMPEZAR, ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ DESCONECTADA DE LA CORRIENTE.

Para garantizar la eficiencia de la unidad **PlusZap™** atrapando insectos voladores, los tubos UV se deben cambiar una vez al año. Pasados doce meses, la capa de fósforo que emite la longitud de onda correcta de luz ultravioleta se agota y la luz ultravioleta disminuye considerablemente.

Para sustituir los tubos UV...

1. Extraiga la bandeja recogedora, cortando el suministro de electricidad de la unidad.
2. Gire el tubo 90° liberándolo del portatubos.
3. Saque el tubo de la estructura.
4. Deshágase de los tubos UV usados siguiendo la directiva RAEE.

SUSTITUCIÓN DEL CEBADOR

LA SUSTITUCIÓN DEL CEBADOR SÓLO LA DEBE REALIZAR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. ANTES DE EMPEZAR, ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ DESCONECTADA DE LA CORRIENTE.

Los cebadores proporcionan la chispa adicional para encender los tubos UV. Los cebadores se desgastan por lo que se deben sustituir a la vez que los tubos UV.

Para sustituir los cebadores...

1. Gire el cebador en la dirección opuesta a las agujas del reloj.
2. Saque el cebador de la unidad.

CARACTERÍSTICAS

Unidad	Aluminio 16	Unidad	Blanco 16	Unidad	Acero inoxidable 16
Alimentación	230V ~ 50Hz	Alimentación	230V ~ 50Hz	Alimentación	230V ~ 50Hz
Dimensiones (mm)	365 x 130 x 262	Dimensiones (mm)	365 x 130 x 262	Dimensiones (mm)	365 x 130 x 262
Cobertura	40 m ²	Cobertura	40 m ²	Cobertura	40 m ²
Peso	2.3 Kg	Peso	3 Kg	Peso	3 Kg
Potencia de la luz	16W	Potencia de la luz	16W	Potencia de la luz	16W
Tubos	2 x TVX8-12	Tubos	2 x TVX8-12	Tubos	2 x TVX8-12
Cebador	2 x I154	Cebador	2 x I154	Cebador	2 x I154
Unidad	Aluminio 30	Unidad	Blanco 30	Unidad	Acero inoxidable 30
Alimentación	230V ~ 50Hz	Alimentación	230V ~ 50Hz	Alimentación	230V ~ 50Hz
Dimensiones (mm)	514 x 130 x 262	Dimensiones (mm)	514 x 130 x 262	Dimensiones (mm)	514 x 130 x 262
Cobertura	80 m ²	Cobertura	80 m ²	Cobertura	80 m ²
Peso	2.5 Kg	Peso	3.5 Kg	Peso	3.5 Kg
Potencia de la luz	30W	Potencia de la luz	30W	Potencia de la luz	30W
Tubos	2 x TVX15-18	Tubos	2 x TVX15-18	Tubos	2 x TVX15-18
Cebador	2 x I154	Cebador	2 x I154	Cebador	2 x I154

**TENSIÓN ELÉCTRICA
PELIGROSA**

