


Digi Doser Duo 5

4309539



MS Water Solutions

FR	Digi Doser Duo 5	
	Manuel d'utilisation.....	3

FR Digi Doser Duo 5

INTRODUCTION

Descriptif du produit

Le Digi Doser Duo 5 est un système de dosage pour ajouter du Di-O-Clean ainsi que du Goldfeed dans le système de distribution d'eau de boisson. Le système est équipé de deux pompes numériques à membrane, dont chacune injecte la bonne proportion de Di-O-Clean et/ou de Goldfeed dans la conduite d'eau sur la base des impulsions d'un débitmètre. Le système de dosage est spécialement conçu pour doser, en même temps ou à la suite, le Di-O-Clean et le Goldfeed avec facilité et précision, sans avoir besoin de remplacer un des produits par l'autre.

SOMMAIRE

1. L'appareil.....	3
1.1 Vue en éclaté.....	3
1.2 Liste des composants.....	4
1.3 Articles livrés avec l'appareil.....	5
2. Instructions pour l'installation	6
2.1 Préparation	6
2.2 Mise en place de l'appareil	7
3. Mise en service de l'appareil.....	9
3.1 Purge et démarrage de l'appareil.....	9
3.2 Données techniques de la pompe	11
4. Réglages	11
4.1 Réglages usine.....	11
5. Entretien	22
5.1 Nettoyage de la pompe	22
6. Résolution des problèmes	22

Garantie


- La société Schippers garantit cet appareil contre les défauts de fabrication pour une durée de 12 mois.
- La garantie couvre tant les pièces mécaniques et électroniques que la main-d'œuvre.
- Les frais d'expédition à l'utilisateur sont également couverts par la garantie.
- Les déplacements sont à la charge de l'utilisateur.
- Seul le propriétaire initial de l'appareil, sur son lieu initial d'installation, peut se prévaloir de la garantie.

Sont exclus de la garantie :

- Tous dommages résultant d'une installation fautive, de défauts du système d'adduction, d'une pression d'eau trop élevée ou de coups de bélier dans celui-ci.
- Tous dommages causés par le gel, le feu, les accidents, une utilisation non conforme ou la négligence de l'utilisateur.
- Tous dommages causés par la présence dans l'eau de fer, de calcaire/magnésium, d'algues, de matières organiques ou autres substances non tolérées par l'appareil. Il peut être nécessaire de prévoir un traitement de l'eau.

1. L'APPAREIL

1.1 Vue en éclaté






Fig 1.1 Vue en éclaté

1.2 Liste des composants

Ci-dessous la liste des composants, se rapportant à l'éclaté du paragraphe 1.1

Pièces détachées du Digi Doser Duo 5		
Code	N° référence article	Descriptif
1	8800410	Pompe Di-O-Clean 2,7 litres, 8 bars
2	8800413	Pompe Acide 20 litres / 4 bars
3	8804515	Débitmètre 1¼" 5 m³/h
4	8800610	Répartiteur de signal avec câble
5	8804083	Plaque de montage inox 800*500 mm
6	8800250	Robinet à bille PVC 40mm
7	8800221	Raccord ¾ 40*1½"
8	8800244	Pièce en T 90° 40*1½"*40
9	8800384	Tubulure PVC 40mm, L=75 mm
10	8800384	Tubulure PVC 40mm, L=230 mm
11	8800293	Collier de serrage 40 mm
12	8800253	Cale 40mm
13	8804546	Sécurité anti-assèchement LASP, 72 cm
14	8804534	Adaptateur pour bidon de Di-O-Clean
15	8804514	Tête de pompe K, Digi Doser Di-O
16	8804528	Injecteur Di-O-Clean, 5 bars, 1/2" 4x6
17	8804511	Membrane K
18	8804535	Tuyau sortie/arrivée Digi Doser Di-O, 2 m

19	8804588	Kit fixation tuyau 3/8" 4X6 Di-O
20	8804575	Sécurité anti-assèchement Acid, 1/2" 6x8
21	8804584	Tête de pompe N Digi Doser Acid
22	8804579	Injecteur Acid 3 bars 1/2" 6X8
23	8804582	Membrane N
24	8800449	Tuyau d'arrivée / de sortie 2 m 6x8 Digi Doser
25	8804590	Kit fixation tuyau 1/2" 6X8 Acid
-	8804599	Fusible 1 A

Fig. 1.2 Liste des composants

1.3 Articles livrés avec l'appareil

Système de fixation murale

- 4x Boulons filetés Ø 8 x 60 mm
- 4x Tétons Ø 10 mm

Tuyau de sortie

- 1x Tuyau entre la pompe de dosage et l'injecteur

Sécurité anti-assèchement

- 1x Dispositif de sécurité anti-assèchement

Dispositif de purgeage

- 1x Seringue 50 cc
- 1x Tubulure transparente (seringue vers vanne de purge)

Manuel d'utilisation

- 1x Carte plastifiée avec instructions

2. INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

2.1 Préparation

Nous conseillons d'installer une dérivation (fig. 2.1) sur laquelle sera positionnée la pompe. De cette façon, en cas de panne ou d'arrêt pour maintenance, vous pourrez toujours continuer à utiliser la canalisation principale, permettant de ne pas interrompre l'approvisionnement de vos animaux en eau de boisson.

Une alimentation en eau propre et à la bonne pression est une condition du bon fonctionnement du système. Si elle laisse à désirer, vous pouvez ajouter un filtre à eau et/ou un régulateur de pression (voir fig. 2.1):

1. Filtre à eau (4309555)
2. Régulateur de pression (8804001)




Fig. 2.1 Schéma de la dérivation


2.2 Mise en place de l'appareil

Couper l'eau et fermer le conduit d'arrivée d'eau. Monter sur ce conduit les raccords nécessaires pour pouvoir y brancher la pompe.

- Tracer les 4 trous de fixation de la paroi arrière sur le mur (en vous aidant d'un niveau à bulle).
- Forer 4 trous (Ø 10 mm) dans le mur sur lequel doit être fixé l'appareil.
- Fixer l'appareil au mur grâce aux boulons et têtes compris dans la livraison.
- Relier l'adduction à l'entrée de la pompe, et l'évacuation à la sortie. Tourner les robinets à bille à l'entrée et à la sortie en position ouverte (illustration 1).

2.2.1 Digi Doser Di-O

- Brancher le câble du dispositif de sécurité anti-assèchement sur la prise « level » de la pompe de dosage (illustration 2).
- Relier le tuyau d'arrivée à la sécurité anti-assèchement à la partie inférieure de la pompe (illustration 3).
- De même, relier le tuyau de sortie à la partie supérieure de la pompe et à l'injecteur (illustration 4).




III. 1: Ouvrir les robinets à bille



III. 2: Raccorder la sécurité anti assèchement



III. 3: Raccorder le tuyau d'arrivée



III. 4: Raccorder le tuyau de sortie

2.2.1 Digi Doser Acid


- Brancher le câble du dispositif de sécurité anti-assèchement sur la prise « level » de la pompe de dosage (illustration 5).
- Relier le tuyau d'arrivée à la sécurité anti-assèchement à la partie inférieure de la pompe (illustration 6).
- De même, relier le tuyau de sortie à la partie supérieure de la pompe et à l'injecteur (illustration 7).



III. 5: Raccorder la sécurité anti assèchement



III. 6: Raccorder le tuyau d'arrivée



III. 7: Raccorder le tuyau de sortie

3. MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

3.1 Purge et démarrage de l'appareil

3.1.1 Digi Doser Di-O


- Mettre la pompe sous tension (illustration 8) et régler au bon dosage (voir paragraphe 4.1.1).
- Disposer sous l'appareil le réservoir contenant le Di-O-Clean.
- Fixer la lance d'arrivée au réservoir avec l'adaptateur prévu à cet effet (illustration 9).
- Raccorder la seringue avec sa tubulure à la vanne de purge. Tourner la vanne de purge en position ouverte et aspirer l'air du système avec la seringue, de façon qu'elle se remplisse de liquide (illustration 10).
- Refermer la vanne de purge.
- Maintenir la touche flèche de droite enfoncée 5 secondes, le système se met alors à doser en continu pendant 30 secondes, de sorte que l'ensemble du dispositif est plein de Di-O-Clean (illustration 11).
- Il est alors prêt à l'emploi.



III. 8: Mettre la pompe sous tension



III. 9: Placer lance d'arrivée sur le réservoir



III. 10: Purger la pompe



III. 11: Remplir la tubulure de sortie

3.1.2 Digi Doser Acid


- Mettre la pompe sous tension (illustration 12) et régler au bon dosage (voir paragraphe 4.1.2).
- Disposer sous l'appareil le réservoir contenant le produit.
- Immerger dans le liquide le tuyau d'arrivée avec le dispositif anti-assèchement (illustration 13).
- Raccorder la seringue avec sa tubulure à la vanne de purge. Tourner la vanne de purge en position ouverte et aspirer l'air du système avec la seringue, de façon qu'elle se remplisse de liquide (illustration 14).
- Refermer la vanne de purge.
- Maintenir la touche flèche de droite enfoncée 5 secondes, le système se met alors à doser en continu pendant 30 secondes, de sorte que l'ensemble du dispositif est plein de liquide (illustration 15).
- Il est alors prêt à l'emploi.



III. 12: Mettre la pompe sous tension



III. 13: Plonger le tuyau d'arrivée dans le liquide



III. 14: Purger la pompe



III. 15: Remplir la tubulure de sortie

3.2 Données techniques de la pompe

Spécifications	Digi Doser Di-O 5 (bleu)	Digi Doser Acid 5 (rouge)
Pression maximum	8 bars	4 bars
Débit d'eau minimum	100 litres / heure	
Débit d'eau nominal	5 000 litres / heure	
Débit d'eau maximum	10 000 litres / heure	
Fréquence maximum des injections / minute	180	120
Volume injecté par impulsion	0,25 cc à 5 bars	2,80 cc à 5 bars
Débit de la pompe	2,7 litres / heure (à 5 bars)	20 litres / heure (à 4 bars)
Température de fonctionnement	entre 0 et 45°C	
Voltage	Alternatif 230 volts	
Consommation électrique	16 watts	27 watts
Dimensions en mm	Larg. 941mm x Haut. 500 mm x Prof. 237mm	
Poids	+/- 17 kg	
Niveau de protection	IP65	
Raccords arrivée / sortie	40mm PVC	


4. REGLAGES

4.1 Réglages usine


Les réglages suivants sont prédéfinis dans votre pompe de dosage:

Réglage	Digi Doser Di-O 5 (bleu)	Digi Doser Acid 5 (rouge)
Volume par injection (CC/ST)	0,25	2,80
TEST	100 injections	50 injections
Capacité du réservoir de réserve (LEVER)	02,000 litres	02,000 litres
Impulsions au débitmètre (WMETER)	048 par litre	048 par litre
Unité (UNIT)	Litre	Litre
Mot de passe (PASSWORD)	0000	0000
MODE(4)	PPM	PERC
Dosage	PPM	00,20%
CONC%	100	100
Maintenance	NON	N.A.


Schema 1



Schema 2




Schema 3




Pour ajuster le dosage, observer les étapes suivantes :

Schema 4




Après le réglage, une fois de retour au « short menu », appuyer 2 fois sur la touche ESC pour revenir en arrière.

Schema 1




Schema 2


-  = Terug
-  = Bevestig
-  = Verander Waarde
-  = Selecteer Waarde




Schema 3 (1)



Schema 3 (2)




Schema 4



Pour ajuster le dosage, observer les étapes suivantes :

Schema 5





Après le réglage, une fois de retour au « short menu », appuyer 2 fois sur la touche ESC pour revenir en arrière.


5. ENTRETIEN

5.1 Nettoyage de la pompe

Il est conseillé, quand l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps, de le nettoyer en y faisant circuler plusieurs litres d'eau pure.

6. RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Traitement d'une panne	Générale	Appuyer sur  jusqu'à ce que l'écran affiche une alarme, puis utiliser la touche  pour déterminer quel est le message de panne
Dosage imprécis	Paramètres déréglés	Vérifier : pourcent ou ppm, concentration, nombre d'impulsions au débitmètre
	Pression trop forte	Ramener la pression à un maximum de 5 bars en évacuant l'eau par la vanne de réduction de pression
	Filtre bouché ou détérioré	Nettoyer ou changer le filtre
	Clapets encrassés ou détériorés au niveau de la tête de pompe, du filtre ou de l'injecteur.	Changer ou nettoyer les pièces salies ou détériorées
	Force insuffisante de l'électroaimant (bruit assourdi)	Confier la pompe au service de réparation
Dosage trop élevé	Injecteur Mauvais choix d'injecteur Injecteur défectueux	Vérifier l'injecteur (chiffre 5 sur l'injecteur)
Retour d'eau / de produit dans le réservoir de dosage	Injecteur ou clapet détérioré ou sale	Changer/nettoyer injecteur et/ou clapets
	Vérifier l'injecteur	Dévisser le tuyau de sortie, si de l'eau fuit par l'injecteur, le changer Ou : Dévisser le tuyau de sortie. Faire tourner la pompe. Boucher le tuyau de sortie avec le pouce. Si la pression est suffisante, c'est l'injecteur qui est bouché, le changer.
Le débitmètre tourne mais aucun produit n'est injecté	Effectuer le test suivant : Débrancher le câble du débitmètre de la pompe et y brancher le câble de sa sécurité anti-assèchement. Sortir le clapet de pied du réservoir de dosage et remuer plusieurs fois le flotteur de haut en bas.	La pompe devrait injecter du produit avec le mouvement du flotteur. Si ce n'est pas le cas, la confier au service de réparation. Si elle fonctionne, il faut changer le capteur ou le câble du débitmètre, ou le débitmètre complet.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Affichage de caractères bizarres sur l'acran, ou impossibilité d'accéder à certaines fonctions avec les touches	Problème de circuit imprimé	Remise à zéro. Mettre la pompe hors tension avec la touche « ESC ». Retirer la fiche de la prise secteur. Appuyer sur les deux touches flèches et les maintenir enfoncées tout en remettant la fiche dans la prise de courant. L'écran affiche « load default ». Reprogrammer la pompe. Si elle ne fonctionne toujours pas, la confier au service de réparation.
L'écran/la pompe ne fonctionne pas	Alimentation électrique coupée	Vérifier l'alimentation électrique
	Problème de fusible	Dévisser le panneau à l'arrière de la pompe, vérifier/changer le fusible. Si la panne se renouvelle, confier la pompe au service de réparation
	Circuit imprimé défectueux	Confier la pompe au service de réparation
Alarme « niveau du réservoir faible » # clignote (→alarme 1er niveau)	Pour pouvoir vider entièrement le réservoir, une réserve d'un certain nombre de litres est programmée. La pompe continue de fonctionner jusqu'à ce que cette réserve soit épuisée.	Au besoin, ajuster le réglage de la réserve en fonction du réservoir utilisé.
La pompe fonctionne de façon ininterrompue	Appuyer sur  et lire le mode de fonctionnement sur l'écran	Vérifier les réglages : % PPM Continu Impulsion/litre (pas litre/impulsion)